

Инструкции за използване и безопасност

Инструкции за използване и безопасност

За сгъваем детски манеж с мрежести страни и лъвчета, размер 120 x 180 см, с 2 халки, 30 топки и 1 чанта. Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка. Настоящите общи указания допълват оригиналната инструкция и не заменят специфичните правила за сглобяване и ограничения на производителя.

Основни предупреждения

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без наблюдение. Манежът не заменя надзора на възрастен.

Използвайте само напълно разгънат, правилно сглобен и заключен манеж. Не използвайте при липсващи или повредени части.

Спазвайте възрастта, максималното тегло и допустимата височина, посочени от производителя. Спрете употребата, ако детето се катери или може да излезе само.

Използвайте за игра. Не използвайте за сън, освен ако производителят изрично е потвърдил това предназначение за конкретния модел.

Не добавяйте допълнителен матрак, възглавници, одеяла или дебели подложки. Неподходящите вложки могат да създадат пролуки и риск от заклещване или задушаване.

Не поставяйте предмети, върху които детето може да стъпи и да прескочи ограждението. Не окачвайте шнулове, връзки, играчки с въжета или други предмети по рамката.

Пазете от открит огън, печки и други източници на силна топлина. Дръжте далеч от прозорци, стълби, балкони, вода, кабели, контакти и шнулове на щори.

Разгъвайте, сгъвайте и премествайте само при извадено дете. Пазете детските ръце от ставите и сгъващите се елементи.

Преди първата употреба

Отстранете опаковката и всички транспортни връзки. Дръжте найлоновите торбички и чантата извън обсега на детето. Проверете комплекта: манеж, 2 халки, 30 топки и 1 чанта. Огледайте рамката, съединенията, заключванията, крачетата, мрежата, шевовете и основата за повреди. При липсваща инструкция за конкретния механизъм поискайте такава от търговеца, преди да разгъвате и използвате продукта.

Разгъване и поставяне

1. Изберете равен, сух и стабилен под. Не поставяйте върху легло, диван, маса, платформа или друга повдигната повърхност.
2. Извадете манежа от чантата. Освободете транспортното фиксиране, ако е предвидено такова, според оригиналната инструкция.
3. Разгънете конструкцията в точния ред, указан от производителя. Не дърпайте за мрежата и не насилвайте механизма.
4. Задействайте и проверете всички заключващи елементи. Уверете се, че крачетата стъпват стабилно и основата е правилно разположена, без опасни пролуки.
5. Без дете вътре проверете с лек натиск дали страните остават фиксирани и конструкцията не започва да се сгъва. Ако има нестабилност, не използвайте.
6. Монтирайте халките само на предвидените места и по указанията на производителя. Проверете дали са здраво закрепени. Поставете само цели и чисти топки.

Безопасна игра

Преди всяка употреба проверявайте заключванията, мрежата и съединенията. Поставяйте детето внимателно и осигурете непосредствен надзор. Не допускайте скачане, висене по рамката, катерене по мрежата или силно дърпане на страните. Не допускайте по-големи деца да влизат, да седат върху ръба или да разклащат манежа. Не използвайте едновременно за няколко деца, освен ако производителят изрично го разрешава.

Халките служат само за захващане според предназначението им. Не повдигайте детето чрез тях и не го оставяйте да виси или да се люлее. Не повдигайте и не пренасяйте манежа за халките. Ако аксесоар се разхлаби, свалете го и прекратете употребата му до отстраняване на проблема.

Проверявайте топките за пукнатини, разкъсване и отделящи се части. Незабавно

отстранявайте повредените. Не позволявайте поставяне в устата или хапане на топките. Не добавяйте дребни предмети и играчки с отделящи се части. Съобразявайте всички играчки с възрастта на детето и указанията на производителя.

Ако моделът има отваряем страничен вход, използвайте го според оригиналните указания и проверявайте затварянето преди игра. Не оставяйте детето без надзор при отворен вход. Не премествайте манежа, докато детето е вътре. При заспиване преместете детето на подходящо място за сън.

Сгъване и прибиране

Извадете детето, топките и всички свободни предмети. Свалете халките, ако това се изисква за сгъване. Освободете заключванията в реда, указан от производителя, и сгънете без прилагане на сила. Не опитвайте да преодолеете заключен елемент чрез натиск или усукване. Приберете само сухия манеж в чантата. Съхранявайте на сухо място, недостъпно за деца, така че сгънатата конструкция да не може да падне върху тях.

Почистване и поддръжка

Почиствайте рамката и мрежестите панели с мека влажна кърпа и мек почистващ препарат, съобразен с етикета за поддръжка. Отстранете остатъците от препарата и оставете да изсъхне напълно. Не използвайте абразиви, разтворители или силни химикали. Не перете текстилните части в машина и не ги демонтирайте, освен ако производителят изрично допуска това. Не потапяйте механизма във вода. Почиствайте топките според указанията им; не ги варете или стерилизирайте без изрично разрешение.

Редовно проверявайте за скъсана мрежа, разпрани шевове, пукнатини, огънати елементи, разхлабени съединения и неизправни заключвания. При повреда прекратете употребата и се свържете с търговеца. Използвайте само одобрени резервни части. Не извършвайте самоделни ремонти с лепило, тел, връзки или тиксо и не променяйте конструкцията.

Проверка преди всяко използване

Всички заключвания са задействани. Манежът е стабилен върху пода. Мрежата, шевовете и основата са цели. Халките са здраво фиксирани. Топките са без повреди. Наоколо няма достъпни опасни предмети. Детето отговаря на ограниченията на производителя. Възрастен наблюдава играта.

Запазете опаковката, данните за модела и оригиналната инструкция. При противоречие или липсваща техническа информация потърсете уточнение от производителя или търговеца преди употреба.

Генерирано от Sonne.bg