

Инструкции за употреба Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 120 см

Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 120 см

Запазете тези указания за бъдеща справка. Използвайте ги заедно с оригиналната инструкция на производителя. Предоставените снимки показват етапите на сгъване, но не уточняват начина на освобождаване и заключване на механизмите.

1. Проверка на комплекта

Комплектът включва: 1 манеж 120 × 120 см, 2 халки, 60 топки и 1 чанта.

Отстранете опаковките и ги приберете извън обсега на детето. Проверете рамката, съединенията, мрежата, шевове и принадлежностите. При повреда, липсваща част или неизправен механизъм не използвайте продукта.

2. Избор на място

Поставете манежа върху равна, стабилна и суха повърхност. Оставете достатъчно място за разгъване и достъп от възрастен. Отдалечете го от стълби, врати, прозорци, завеси, кабели, контакти и източници на топлина.

3. Разгъване

1. Извадете манежа от чантата и го поставете на избраното място.
2. Разгънете конструкцията според последователността в оригиналната инструкция. Не прилагайте прекомерна сила.
3. Изправете всички страни и задействайте предвидените фиксиращи механизми.
4. Уверете се, че няма частично сгънати участъци, усукана мрежа или притиснат плат.
5. Проверете дали всички опори стоят стабилно и рамката не започва да се сгъва

при лек натиск.

Не поставяйте детето вътре, преди конструкцията да е напълно разгъната и фиксирана. При неяснота относно механизмите потърсете указания от доставчика.

4. Поставяне на халките и топките

Монтирайте халките единствено на местата и по начина, определени от производителя. Проверете закрепването им. Не добавяйте връв, ластик или други удължители.

Проверете топките и поставете желаното количество в манежа. Отстранявайте повредени топки незабавно. При първата употреба почистете принадлежностите според указанията за техния материал.

5. Използване

Поставяйте и изваждайте детето с помощта на възрастен. Използвайте манежа за игра при постоянен надзор и в рамките на възрастта и натоварването, посочени от производителя.

Не позволявайте катерене по мрежата и рамката, висене на халките или стъпване върху предмети с цел излизане. Не местете манежа с дете вътре.

6. Сгъване

1. Извадете детето, топките и всички свободни предмети. Свалете халките, ако оригиналната инструкция го изисква.
2. Уверете се, че детето е на безопасно разстояние от конструкцията.
3. Освободете фиксиращите механизми точно по указанията на производителя.
4. Съберете рамката по показаната последователност. Мрежестите панели се прибират между опорите, а горните секции се сгъват към компактен пакет.
5. Пазете пръстите от шарнирите и местата на събиране. Не насилвайте конструкцията и не дърпайте мрежата.
6. Приберете сухия продукт в чантата според предназначението ѝ.

Ако механизмът блокира, спрете и проверете указанията. Не опитвайте да го освободите със силен натиск.

7. Почистване и съхранение

Следвайте етикета за поддръжка. При липса на други указания отстранете повърхностните замърсявания с мека, леко влажна кърпа и малко количество мек почистващ препарат. Не използвайте абразиви, разтворители или белина.

Не сваляйте текстилните части и не ги перете машинно, освен ако производителят изрично допуска това. Не потапяйте рамката във вода.

Оставете всички части да изсъхнат напълно преди сгъване. Съхранявайте на сухо място, извън обсега на деца, далеч от влага и пряка топлина.