

Инструкции за употреба Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 180 × 63 см

Инструкции за употреба

Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 180 × 63 см

Запазете тези указания за бъдеща справка. Използвайте ги заедно с оригиналната инструкция на производителя. Снимките показват етапите на сгъване, но не уточняват начина на освобождаване и заключване на механизмите.

1. Проверка преди употреба

Комплектът включва: 1 манеж 120 × 180 × 63 см, 2 халки, 30 топки и 1 чанта.

Отстранете опаковките и ги приберете извън обсега на детето. Проверете рамката, съединенията, опорите, мрежата, шевове и принадлежностите. При повреда, липсваща част или неизправен механизъм не използвайте продукта.

2. Избор на място

Поставете манежа върху равна, стабилна и суха повърхност. Предвидете пространство за размерите 120 × 180 см и свободен достъп на възрастен. Отдалечете го от стълби, прозорци, завеси, кабели, отоплителни уреди и мебели, които могат да послужат за катерене.

3. Разгъване

1. Извадете манежа от чантата и го поставете на избраното място.
2. Разгънете рамката според последователността в оригиналната инструкция. Не прилагайте прекомерна сила.
3. Изправете всички страни и задействайте предвидените фиксиращи механизми.
4. Проверете дали мрежата и текстилните части не са усукани или притиснати в

съединенията.

5. Уверете се, че всички опори стоят стабилно и няма частично сгънати участъци.
6. Проверете дали рамката остава фиксирана при лек натиск.

Поставете детето вътре само след пълно разгъване и правилно фиксиране. Ако работата на механизмите не е ясна, потърсете оригиналните указания от доставчика.

4. Халки и топки

Монтирайте двете халки само на местата и по начина, посочени от производителя. Проверете закрепването им. Не добавяйте връв, ластик или други удължители.

Проверете състоянието на топките и поставете желаното количество в манежа. Отстранявайте повредени топки незабавно. Почиствайте принадлежностите според указанията за техния материал.

5. Използване

Поставянето и изваждането на детето се извършват от възрастен. Използвайте за игра при постоянен надзор и в рамките на възрастта, натоварването и броя деца, определени от производителя.

Не допускайте катерене по мрежата, сядане върху горния кант или висене на халките. Не поставяйте предмети, върху които детето може да стъпи, за да излезе. Не местете манежа с дете вътре.

6. Сгъване и прибиране

1. Извадете детето, топките и всички свободни предмети. Свалете халките, ако оригиналната инструкция го изисква.
2. Дръжте детето на безопасно разстояние.
3. Освободете фиксиращите механизми според указанията на производителя.
4. Съберете рамката по показаната последователност, като оставите мрежестите панели да се приберат между опорите.
5. Пазете пръстите от шарнирите. Не дърпайте мрежата и не насилвайте конструкцията.

6. Приберете напълно сухия продукт в чантата според предназначението ѝ.

При блокиране спрете и проверете оригиналната инструкция. Не използвайте силен натиск за освобождаване на механизмите.

7. Почистване и съхранение

Следвайте етикета за поддръжка. При липса на други указания почиствайте повърхностните замърсявания с мека, леко влажна кърпа и малко количество мек почистващ препарат. Не използвайте абразиви, разтворители или белина.

Не сваляйте и не перете машинно текстилните части, освен ако производителят допуска това. Не потапяйте рамката във вода.

Оставяйте всички части да изсъхнат напълно преди сгъване. Съхранявайте на сухо място, извън обсега на деца, далеч от влага и пряка топлина.