

Инструкции за употреба Сгъваем детски манеж „Лъвче“ 120 × 120 см

Инструкции за употреба

Сгъваем детски манеж „Лъвче“ 120 × 120 см

Прочетете и запазете оригиналната инструкция на производителя.

Настоящите указания са допълващи. Снимките показват разгънат и сгънат продукт, но не уточняват точния начин на освобождаване и заключване на механизмите.

1. Проверка на комплекта

Комплектът включва: 1 манеж 120 × 120 см, 2 халки, 60 топки и 1 чанта.

Отстранете опаковките и ги приберете извън обсега на детето. Проверете рамката, опорите, съединенията, мрежата, шевове и принадлежностите. Не използвайте при повреда, липсваща част или неизправен механизъм.

2. Избор на място

Поставете манежа върху равна, стабилна и суха повърхност. Предвидете място за размерите 120 × 120 см и свободен достъп на възрастен. Дръжте далеч от стълби, прозорци, завеси, кабели, отоплителни уреди и мебели, които могат да послужат за катерене.

3. Разгъване

1. Извадете манежа от чантата и го поставете на избраното място.
2. Дръжте детето на безопасно разстояние.
3. Разгънете конструкцията по последователността в оригиналната инструкция.
4. Задействайте всички предвидени фиксиращи механизми.

5. Проверете дали мрежата и текстилните части не са усукани или притиснати в съединенията.
6. Уверете се, че всички опори стоят стабилно и няма частично сгънати участъци.

Поставете детето вътре само след пълно разгъване и правилно фиксиране. Не насилвайте механизмите. При неяснота потърсете оригиналните указания от доставчика.

4. Поставяне на халките и топките

Монтирайте двете халки само на предвидените места и по начина, указан от производителя. Проверете закрепването им. Не добавяйте удължители, връв или самоделни крепежи.

Проверете състоянието на топките и поставете желаното количество в манежа. Не е необходимо да използвате всичките 60 едновременно. Отстранявайте повредени топки незабавно.

Преди първата употреба почистете принадлежностите според указанията за техния материал.

5. Използване

Поставянето и изваждането на детето се извършват от възрастен. Наблюдавайте постоянно и спазвайте възрастта, натоварването и броя деца, определени от производителя.

Страните са мрежести, включително панелите с щампи. Не допускайте детето да дърпа, хапе или да се катери по мрежата.

Не позволявайте висене на халките или сядане върху горния кант. Не поставяйте предмети, които могат да послужат като стъпало. Не премествайте манежа с дете вътре.

6. Сгъване

1. Извадете детето, топките и всички свободни предмети.
2. Свалете халките, ако оригиналната инструкция го изисква.
3. Дръжте детето на безопасно разстояние.
4. Освободете фиксиращите механизми според оригиналните указания.

5. Съберете конструкцията, без да дърпате мрежата или да притискате пръстите си между съединенията.
6. При блокиране спрете. Не използвайте прекомерна сила.
7. Приберете напълно сухия манеж в чантата според предназначението ѝ.

7. Почистване и съхранение

Следвайте етикета за поддръжка. При липса на други указания почиствайте повърхностните замърсявания с мека, леко влажна кърпа и мек почистващ препарат. Отстранете остатъците от препарата и оставете да изсъхне.

Не търкайте силно щампите. Не използвайте белина, разтворители или абразиви. Не потапяйте рамката във вода. Не сваляйте и не перете машинно текстилните части, освен ако това е разрешено.

Съхранявайте сухия продукт извън обсега на деца, на място, където не може да падне или да бъде разгънат от тях.