

Инструкции за употреба Сгъваем детски манеж „Мече астронавт“ 120 × 180 см

Прочетете и запазете оригиналната инструкция на производителя.

Настоящите указания са допълващи. Снимките не показват точния начин на освобождаване и заключване на механизмите.

1. Проверка преди употреба

Комплектът включва: 1 манеж 120 × 180 см, 2 халки, 30 топки и 1 чанта.

Отстранете опаковките и ги приберете извън обсега на детето. Проверете рамката, опорите, съединенията, мрежата, шевовите и принадлежностите. Не използвайте при повреда, липсваща част или неизправен механизъм.

2. Избор на място

Поставете върху равна, стабилна и суха повърхност. Предвидете място за размерите 120 × 180 см и свободен достъп на възрастен. Дръжте далеч от стълби, прозорци, завеси, кабели, отоплителни уреди и мебели, които могат да послужат за катерене.

3. Разгъване

1. Извадете манежа от чантата и го поставете на избраното място.
2. Разгънете конструкцията по последователността в оригиналната инструкция.
3. Задействайте всички предвидени фиксиращи механизми.
4. Проверете дали мрежата и текстилните части не са усукани или притиснати в съединенията.
5. Уверете се, че всички опори стоят стабилно и няма частично сгънати участъци.

Поставете детето вътре само след пълно разгъване и правилно фиксиране. Не насилвайте механизмите. При неяснота потърсете указания от доставчика.

4. Халки и топки

Монтирайте халките само на предвидените места и по начина, указан от производителя. Проверете закрепването им. Не добавяйте удължители, връв или самоделни крепежи.

Проверете топките и поставете желаното количество в манежа. Отстранявайте повредени топки незабавно. Почиствайте ги според указанията за техния материал.

5. Използване

Поставянето и изваждането на детето се извършват от възрастен. Наблюдавайте постоянно и спазвайте възрастта, натоварването и броя деца, определени от производителя.

Не допускайте катерене по мрежата, висене на халките или сядане върху горния кант. Не поставяйте предмети, които могат да послужат като стъпало. Не премествайте манежа с дете вътре.

6. Сгъване

1. Извадете детето, топките и всички свободни предмети.
2. Свалете халките, ако оригиналната инструкция го изисква.
3. Дръжте детето на безопасно разстояние.
4. Освободете фиксиращите механизми според оригиналните указания.
5. Съберете конструкцията, без да дърпате мрежата или да притискате пръстите си между съединенията.
6. При блокиране спрете. Не използвайте прекомерна сила.
7. Приберете напълно сухия манеж в чантата според предназначението ѝ.

7. Почистване и съхранение

Следвайте етикета за поддръжка. При липса на други указания почиствайте с мека, леко влажна кърпа и мек почистващ препарат. Отстранете остатъците от препарата и оставете да изсъхне.

Не използвайте белина, разтворители или абразиви. Не потапяйте рамката във

вода. Не сваляйте и не перете машинно текстилните части, освен ако това е разрешено.

Съхранявайте сухия продукт извън обсега на деца, на място, където не може да падне или да бъде разгънат от тях.

Генерирано от Sonne.bg