

Инструкция за безопасност Багер с дистанционно управление и 3 сменяеми приставки

Инструкция за безопасност

Багер с дистанционно управление и 3 сменяеми приставки

Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка.

Възраст и надзор

- Предназначен за **деца на 8 и повече години**, съгласно маркировката върху опаковката.
- **Внимание! Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне.**
- Използвайте под наблюдението на възрастен.
- Зареждането, поставянето на батериите, смяната на приставките и подготовката на ефекта на дим се извършват от възрастен.
- Дръжте батерията, отвертката, шишенцето и малките крепежни елементи извън обсега на малки деца.

Движещи се части

- Пазете пръстите, косата и дрехите от гъсениците, шарнирите, рамото и захвата.
- Не поставяйте ръце между подвижните части при включен багер.
- Изключвайте машината преди смяна на приставка, почистване или отстраняване на блокирал предмет.

- Не насочвайте рамото, кофата или къртача към хора и животни.
- Не претоварвайте приставките и не използвайте къртача върху камъни, бетон или други твърди материали.
- Не движете насила моторизираните части с ръка.

Батерии и зареждане

- Използвайте само съвместими батерия и заряден кабел, предвидени от производителя.
- Зареждайте под наблюдение на възрастен върху суха негорима повърхност, далеч от запалими материали.
- Не зареждайте по време на игра, през нощта или без наблюдение.
- Не използвайте батерия или кабел с повреди, деформация, подуване, теч или необичайна миризма.
- При необичайно нагряване, миризма или дим прекратете употребата и зареждането. Не докосвайте гореща или димяща батерия.
- Не пробивайте, не разглобявайте и не свързвайте накъсо батерията. Не я поставяйте във вода или огън.
- Не зареждайте батерии, които не са предназначени за презареждане.
- При сменяемите батерии на дистанционното спазвайте полярността. Не смесвайте различни видове или нови и използвани батерии.
- Затваряйте надеждно батерийните отделения преди игра.

Ефект на дим и включено шишенце

- Използвайте функцията само според оригиналната инструкция.
- Не добавяйте произволни течности. Проверете предназначението на включеното шишенце преди употреба.
- Пълненето се извършва от възрастен при изключена машина.
- Не поглъщайте течността и избягвайте контакт с очите и кожата.
- Не насочвайте изхода към лице и не вдишвайте ефекта отблизо.

- Не запушвайте изхода и не докосвайте части, които се нагряват.
- При дразнене или дискомфорт прекратете използването на функцията.

Място за игра

- Използвайте на безопасно място, далеч от пътно движение, стълби, вода и високи ръбове.
- Не потапяйте багера и дистанционното и не ги излагайте на дъжд.
- Използвайте в пясък само ако това е разрешено от производителя. Не допускайте пясък или прах в електрическите отделения и механизмите.
- Играчката не е предназначена да носи тежестта на дете. Не стъпвайте и не сядайте върху нея.

Проверка, почистване и съхранение

Преди всяка игра проверявайте корпуса, приставките, закрепванията, проводниците и гъсениците. Не използвайте при повреда или разхлабена приставка.

Почиствайте при изключена машина с мека кърпа и суха четка. Не потапяйте във вода и не използвайте разтворители.

Съхранявайте на сухо място, далеч от пряко слънце и нагреватели. Предавайте излезлите от употреба батерии и електрически компоненти в подходящи пунктове за разделно събиране.

Опаковката не е играчка. Отстранете торбичките и връзките преди предоставяне на продукта на детето.