

Инструкция за безопасност Детска двуцевна пушка с меки стрелички

Инструкция за безопасност

Детска двуцевна пушка с меки стрелички

Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка.

Възраст и надзор

- Предназначено за **деца на 8 и повече години**, според маркировката на показаната опаковка.
- Използвайте под надзора на възрастен.
- Съдържа малки принадлежности. Дръжте далеч от деца под 3 години поради опасност от задавяне.
- Възрастен трябва да обясни правилата и да прекрати играта, ако детето не ги спазва.

Защита на очите и безопасно насочване

- **Никога не насочвайте и не стреляйте към очи или лице.**
- За организирана игра използвайте неодушевени мишени. Не стреляйте по хора или животни.
- Използвайте подходящи защитни очила. Защита за очите се препоръчва и за хората в обсега на играта.
- Проверете включените очила за повреди и следвайте указанията за тях. Наличието им в комплекта не доказва конкретен клас на защита.
- Не гледайте в цевите или отворите за зареждане.
- Дръжте пръста извън спусъка при пренасяне, зареждане и отваряне.

Стрелички и гилзи

- Използвайте единствено принадлежности, предназначени за конкретния модел.
- Не използвайте камъчета, метални предмети, твърди топчета или други импровизирани снаряди.
- Не утежнявайте, не облепвайте и не променяйте стреличките.
- Не използвайте стрелички с разкъсана мека част или разхлабени върхове.
- Не поставяйте стрелички, гилзи или други части в устата.
- Пластмасовите гилзи служат за зареждане и не трябва да се изстрелват самостоятелно.

Подвижни части и механизъм

- Пазете пръстите от шарнира и местата, които се затварят.
- Отваряйте играчката далеч от лица: гилзите могат да бъдат изхвърлени при отваряне.
- Не насилвайте зареждането, затварянето или спусъка.
- Не разглобявайте и не променяйте вътрешния механизъм.
- Не променяйте играчката с цел увеличаване на силата или обсега.
- При блокиране спрете употребата. Не бъркайте в цевите с пръсти или инструменти.

Подходящо място за игра

- Изберете свободно пространство с подходяща мишена и безопасна зона зад нея.
- Не играйте близо до улици, автомобили, стълби, прозорци и чупливи предмети.
- Не стреляйте към твърди повърхности отблизо, откъдето стреличките могат да отскочат.
- Не стреляйте, докато друг участник събира принадлежностите.

- Не тичайте с играчката и не я използвайте за удряне.
- Не носете играчката демонстративно на обществени места, където може да бъде объркана с истинско оръжие. Не премахвайте отличителните червени детайли.

Проверка, почистване и съхранение

- Преди всяка употреба проверявайте корпуса, подвижните части, гилзите, стреличките и очилата.
- При счупване, остри ръбове или необичайно действие прекратете употребата.
- Пазете от вода, силна топлина и продължително пряко слънце.
- Почиствайте с мека кърпа, без агресивни препарати.
- Прибирайте играчката без заредени стрелички и гилзи, на място недостъпно за малки деца.
- Опаковъчните пликове и закрепващите елементи не са играчки и се отстраняват от възрастен.

Важно: меките стрелички могат да причинят нараняване при неправилна употреба. Спазвайте оригиналната инструкция и всички предупреждения върху опаковката.