

Инструкция за безопасност Детска кошара 120 × 120 см с двустранен килим и 60 топки

Детска кошара 120 × 120 см с двустранен килим и 60 топки

ВАЖНО! Прочетете внимателно и запазете. Спазвайте всички предупреждения върху продукта, опаковката и оригиналната инструкция.

1. Надзор и предназначение

- **Никога не оставяйте детето без надзор.** Възрастен трябва да бъде наблизо и да може да се намеси незабавно.
- Видимостта през мрежестите панели не отменя необходимостта от наблюдение.
- Не използвайте кошарата за сън, освен ако производителят изрично е предвидил това.
- Спазвайте ограниченията за възраст, тегло, ръст и допустим брой деца.
- Прекратете употребата, ако детето може да се покатери и да излезе.
- Не повдигайте, влачете или премествайте кошарата с детето вътре.

2. Безопасно място

Поставяйте само върху равен, сух и стабилен под. Не разполагайте върху легло, маса или друга повдигната повърхност.

Дръжте далеч от стълби, прозорци, отоплителни уреди, горещи предмети и мебели, които могат да послужат за катерене.

Не поставяйте в обсега на електрически кабели, шнулове на щори и завеси, въжета или други висящи връзки — опасност от удушаване.

3. Рамка и мрежести панели

Преди всяка употреба проверявайте:

- фиксирането на съединенията и стабилността на рамката;
- целостта на мрежата и шевовете;
- състоянието на входа и ципа;
- липсата на остри ръбове, разхлабени части и опасни пролуки.

Не позволявайте катерене, висене, силно дърпане на мрежата или сядане върху горните прегради.

При разкъсана мрежа, разпорен шев или повредена рамка спрете употребата. Не ремонтирайте с тел, въжета, лепенки или неподходящи крепежи. Използвайте само одобрени от производителя резервни части.

4. Килим и вътрешно пространство

- Разстилайте килима равномерно, без гънки.
- Не използвайте при разслояване, разкъсване или отделящи се части.
- Изваждайте детето преди обръщане или наместване на килима.
- Не добавяйте неодобрени матраци, възглавници и подплънки.
- Не поставяйте столчета, кутии и големи играчки, които могат да послужат за стъпало.
- Не оставяйте вътре торбички, чантата за пренасяне, дребни предмети или принадлежности с дълги връзки.

5. Топки за игра

Проверявайте топките за пукнатини, разцепване и отделящи се части. Отстранявайте повредените незабавно.

Не позволявайте дъвчене или поставяне в устата. Спазвайте възрастовата маркировка на принадлежностите и не предоставяйте топка, която детето може да побере изцяло в устата си.

Не добавяйте мъниста и малки топчета. Събирайте топките извън кошарата, за да

предотвратите спъване и подхлъзване.

6. Халки за хващане

Закрепвайте само според оригиналната инструкция. Проверявайте закрепването и целостта преди употреба.

Не използвайте за повдигане на детето, висене, люлеене или катерене. Не добавяйте връзки и удължители. При повреда или разхлабване отстранете халката.

7. Вход с цип

Ципът се управлява от възрастен. Дръжте пръстите, косата и дрехите на детето далеч от механизма.

Не затваряйте, докато детето преминава. При отворен вход наблюдавайте непосредствено — детето може да напусне кошарата. Не оставяйте свободния панел така, че да създава риск от заплитане или спъване.

8. Поддръжка и прибиране

Почиствайте според указанията на производителя и изсушавайте всички части напълно.

Сглобявайте и разглобявайте само когато детето е извън работната зона. Дръжте опаковките, чантата и отделните компоненти недостъпни за деца.

Преустановете употребата при повреда, нестабилност, липсваща част или достигане на ограничение на производителя.