

Инструкция за безопасност Детска кошара за игра 120 x 120 см с килим, 60 топки и 2 халки

Детска кошара за игра 120 x 120 см с килим, 60 топки и 2 халки

ВАЖНО! Прочетете внимателно преди употреба и запазете за бъдещи справки.

Спазвайте оригиналната инструкция и всички предупреждения върху продукта и опаковката. Настоящите указания ги допълват, без да заменят конкретните изисквания на производителя.

1. Надзор и предназначение

- **Никога не оставяйте детето без надзор.** Възрастен трябва да бъде наблизо и да може да се намеси незабавно.
- Кошарата е предназначена за игра. **Не я използвайте за сън**, освен ако производителят изрично е разрешил такава употреба.
- Мрежестите стени не заменят наблюдението от възрастен.
- Не допускайте катерене по стените, сядане върху горните прегради или висене на рамката.
- Не използвайте кошарата за пренасяне на дете.
- Не местете, повдигайте, сглобявайте или разглобявайте продукта, докато детето е вътре.

2. Подходяща възраст и ограничения

Спазвайте възрастовите ограничения и допустимите тегло и ръст, посочени от производителя. В предоставената продуктова информация тези стойности не са потвърдени.

Прекратете употребата, когато детето достигне някое от ограниченията или може да се покатери и да излезе от кошарата.

Не допускайте повече деца едновременно, освен ако производителят изрично разрешава това.

3. Безопасно разполагане

- Поставайте кошарата само върху **равен, сух и стабилен под**.
- Не я поставяйте върху легло, маса, платформа или друга повдигната повърхност.
- Дръжте я далеч от стълби, отворени врати към опасни зони, прозорци и балконски парапети.
- Не поставяйте в близост до печки, камини, радиатори и други източници на силна топлина.
- **Дръжте далеч от шнурове на щори и завеси, електрически кабели, въжета и висящи връзки — опасност от удушаване.**
- Не разполагайте до мебели или предмети, които детето може да достигне, издърпа или използва за катерене.
- Дръжте горещи напитки, лекарства, препарати и дребни предмети извън обсега на детето.

4. Сглобяване и проверка

Сглобяването се извършва **само от възрастен**, съгласно оригиналната схема. Дръжте детето далеч от демонтирани части и опаковки.

Преди всяка употреба проверявайте:

- дали всички съединения са фиксирани;
- дали рамката и краката са стабилни;
- дали няма счупени, огънати или разхлабени части;
- дали мрежата и шевове са здрави;
- дали ципът функционира правилно;

- дали няма достъпни остри ръбове, издадени крепежи или опасни пролуки.

Не използвайте продукта при липсващи или повредени части.

Преустановете употребата и потърсете съдействие от продавача.

Не правете самоделни ремонти с лепило, тел, въжета или неподходящи крепежи.

Използвайте само части и принадлежности, одобрени от производителя.

5. Килим и вътрешно пространство

- Поставяйте включения килим равномерно върху дъното, без гънки и повдигнати краища.
- Не използвайте килима, ако е повреден, разслоен или от него се отделят части.
- **Не добавяйте матраци, възглавници, дебели одеяла или подплънки** , освен ако производителят изрично ги допуска.
- Не поставяйте столчета, кутии, големи играчки или други предмети, които могат да послужат за стъпало.
- Не оставяйте вътре торбички, опаковки, чантата за пренасяне или предмети с дълги връзки.
- Поддържайте пространството чисто и отстранявайте разлети течности незабавно.

6. Безопасност при игра с топките

Комплектът съдържа **60 топки в оранжево, жълто и бяло**.

- Проверявайте топките за пукнатини, разцепване, остри ръбове и отделящи се части.
- Отстранявайте незабавно повредените топки.
- Не позволявайте дъвчене, разкъсване или поставяне на топките в устата.
- Спазвайте възрастовата маркировка за принадлежностите. Не предоставяйте топка, която детето може да побере изцяло в устата си.
- Не добавяйте малки топчета, мъниста или други дребни предмети.
- Събирайте топките, попаднали извън кошарата, за да предотвратите

подхлъзване и спъване.

7. Безопасност на халките

- Закрепвайте двете халки само по начина, посочен от производителя.
- Проверявайте закрепването и целостта им преди употреба.
- **Не позволявайте висене, люлеене или катерене по халките.**
- Не повдигайте и не придърпвайте детето чрез тях.
- Не добавяйте въжета, панделки, синджери или удължители.
- При разхлабване или повреда отстранете халката и не я използвайте до подмяна.

8. Вход с цип

- Ципът трябва да се управлява от възрастен.
- Дръжте пръстите, косата и дрехите на детето далеч от плъзгача.
- Не отваряйте и не затваряйте, докато детето е на прага.
- Не дърпайте със сила заседнал цип.
- При отворен вход наблюдавайте детето непрекъснато — то може да напусне кошарата.
- Не оставяйте свободния панел така, че да създава риск от спъване или заплитане.

9. Почистване и съхранение

Почиствайте само когато детето е извън кошарата. Следвайте обозначенията за поддръжка на производителя.

Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Не перете текстилните части в пералня, освен ако това е изрично разрешено. Отстранявайте остатъците от почистващ препарат и оставяйте всички компоненти да изсъхнат напълно.

Съхранявайте на сухо място. **Дръжте чантата, опаковките и разглобените части извън обсега на деца.** Чантата за пренасяне не е играчка.

10. Кога да прекратите употребата

Преустановете използването незабавно при:

- нестабилна рамка или разхлабена връзка;
- скъсана мрежа или разпорен шев;
- повреден цип, килим, халка или топка;
- липсващ компонент;
- възможност детето да се покатери и да излезе;
- достигане на ограничение, посочено от производителя.

Безопасната употреба изисква правилно сглобяване, редовна проверка и непрекъснат надзор от възрастен.