

Инструкция за безопасност Детска кошара за игра 150 x 180 см с килим и 60 топки

Инструкция за безопасност

Детска кошара за игра 150 x 180 см с килим и 60 топки

ВАЖНО! Запазете тези указания и следвайте всички предупреждения на производителя.

Надзор и ограничения

- **Никога не оставяйте детето без надзор.** Бъдете наблизо и готови да се намесите.
- Спазвайте възрастта, допустимото тегло, ръста и броя деца, посочени от производителя. Тези ограничения не са потвърдени в предоставената информация.
- По-големият размер не означава автоматично, че кошарата е подходяща за няколко деца едновременно.
- Прекратете употребата, ако детето може да се покатери и да излезе.
- Не използвайте за сън без изрично разрешение от производителя.

Разполагане и конструкция

- Поставайте само върху равен, сух и стабилен под.
- Дръжте далеч от стълби, прозорци, отоплителни уреди и мебели, които могат да се използват за катерене.
- **Не поставяйте в обсега на кабели, шнурове на щори, завеси или други**

висящи връзки — опасност от удушаване.

- Сглобяването и разглобяването се извършват от възрастен, без детето наблизо.
- Проверявайте съединенията, рамката, мрежата, шевовете и ципа преди всяка употреба.
- При повреда или липсваща част спрете използването. Не правете самоделни ремонти.

Вътре в кошарата

- Килимът трябва да лежи равномерно, без събрани участъци и повдигнати краища.
- Не добавяйте неодобрен матраци, възглавници и подплънки.
- Не поставяйте столчета, кутии или големи играчки, които могат да послужат за стъпало.
- Не оставяйте торбички, чантата за пренасяне, дребни предмети или играчки с дълги връзки.
- Не позволявайте катерене, висене или сядане върху преградите.
- **Не повдигайте и не премествайте кошарата с детето вътре.**

Топки и халки

Проверявайте всички принадлежности за повреди.

- Отстранявайте напукани, разцепени или разкъсани топки.
- Не позволявайте дъвчене и поставяне на топките в устата. Не предоставяйте топка, която детето може да побере изцяло в устата си.
- Събирайте топките извън кошарата, за да предотвратите подхлъзване.
- Закрепвайте халките само според указанията на производителя.
- Не използвайте халките за повдигане на детето, катерене, люлеене или висене.
- Не добавяйте въжета и удължители към халките.

Вход с цип

Отварянето и затварянето се извършват от възрастен. Дръжте ръцете, косата и дрехите на детето далеч от механизма.

Не затваряйте входа, докато детето преминава. При отворен вход наблюдавайте непрекъснато — детето може да напусне кошарата. Не дърпайте заседнал цип със сила.

Поддръжка и съхранение

Почиствайте без детето вътре и според обозначенията на производителя. Не използвайте агресивни препарати. Всички части трябва да бъдат напълно сухи преди употреба или прибиране.

Съхранявайте чантата, опаковките и демонтираните компоненти извън обсега на деца.

При нестабилност, разкъсване, повреден механизъм или възможност за излизане чрез катерене прекратете употребата незабавно.