

Инструкция за безопасност Детски бластер с лента за зареждане и меки стрелички

Инструкция за безопасност

Детски бластер с лента за зареждане и меки стрелички

Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка.

Възраст и надзор

- Спазвайте възрастовото ограничение, посочено върху оригиналната опаковка.
- Използвайте под надзора на възрастен.
- Малките части и отделящите се елементи могат да създадат опасност от задавяне. Дръжте далеч от деца под 3 години.
- Това предупреждение не означава, че продуктът е подходящ за всички деца над 3 години.
- Монтажът, проверките и отстраняването на блокиране се извършват от възрастен.

Защита на очите

- **Никога не насочвайте и не стреляйте към очи или лице.**
- Използвайте подходящи защитни очила. Защита за очите се препоръчва и за хората в обсега.
- Играйте по неодушевени мишени. Не стреляйте по хора или животни.
- Не гледайте в цевта или отворите на механизма.
- Меките стрелички могат да причинят нараняване при неправилна употреба.

Стрелички

- Използвайте само стрелички, предназначени за конкретния модел.
- Не поставяйте камъчета, твърди топчета, метални предмети или други импровизирани снаряди.
- Не утежнявайте и не променяйте стреличките.
- Не използвайте стрелички с разкъсана мека част, отделящ се връх или деформация.
- Не поставяйте принадлежности в устата.

Лента и подвижни части

- Пазете пръстите, косата и свободните части на облеклото от механизма за подаване.
- Не докосвайте и не дърпайте лентата по време на работа.
- Не увивайте лентата около врата, крайниците или тялото.
- Не носете играчката за лентата.
- Пазете пръстите при разгъване и прибиране на двуногата.
- Не стъпвайте и не се подпирайте върху опорите.
- Не разглобявайте и не модифицирайте механизма.

Място за игра

- Избирайте равна, свободна зона с безопасно пространство зад мишената.
- Не играйте близо до улици, автомобили, стълби, прозорци или чупливи предмети.
- Не стреляйте отблизо към твърди повърхности, откъдето стреличките могат да отскочат.
- Спрете играта, преди някой да влезе в зоната за събиране на стрелички.
- Не тичайте с бластера и не го използвайте за удряне.
- Дръжте пръста извън спусъка при пренасяне и зареждане.

Ако моделът използва батерии

- Следвайте точно обозначенията за тип, брой и поляритет.
- Батериите се поставят и сменят от възрастен.
- Не смесвайте стари и нови батерии или различни типове.
- Не презареждайте батерии, които не са предназначени за това.
- Не свързвайте накъсо контактите.
- При акумулатор използвайте само посочения от производителя начин за зареждане.
- При теч, необичайно загряване или повреда прекратете употребата.

Повреди и съхранение

- Проверявайте играчката и принадлежностите преди всяка употреба.
- При счупени части, остри ръбове или необичайна работа спрете играта.
- При блокиране не бъркайте в цевта и не използвайте сила.
- Пазете от вода, силна топлина и продължително пряко слънце.
- Съхранявайте разтоварена и обезопасена според оригиналната инструкция, далеч от малки деца.
- Отстранете опаковъчните пликосе и закрепващите елементи преди предоставяне на детето.

Важно: спазвайте всички предупреждения върху опаковката и оригиналното ръководство за конкретния модел.