

Инструкция за безопасност Детски бластер с пълнител и 10 меки стрелички

Инструкция за безопасност

Детски бластер с пълнител и 10 меки стрелички

Възраст и надзор

- Спазвайте препоръчителната възраст върху оригиналната опаковка.
- **Не предоставяйте на деца под 3 години. Стреличките и отделящите се части могат да създадат опасност от задавяне.**
- Използвайте под надзор на възрастен.
- Преди игра покажете правилното зареждане и правилата за безопасност.
- Отстранете опаковките и транспортните закрепвания.

Защита на очите и лицето

- **Не насочвайте и не стреляйте към очите, лицето, хора или животни.**
- Използвайте подходящи неподвижни мишени.
- Препоръчва се носене на подходящи защитни очила от играчите и хората в зоната на игра.
- Меките стрелички могат да причинят нараняване при попадение в око.
- Не гледайте в отвора на бластера.
- Дръжте пръста извън спусъка до момента на насочване към мишената.

Място за игра

- Изберете добре осветено пространство с ясна видимост.
- Уверете се, че зад мишената и около нея няма хора, животни или чупливи

предмети.

- Не стреляйте към прозорци, екрани, осветителни тела или твърди повърхности, от които стреличките могат да отскочат.
- Не използвайте край пътища, стълби или места с движение на хора.
- Останалите участници трябва да стоят зад играещия.
- Прекратете стрелбата, ако някой влезе в зоната пред мишената.
- Събирайте стреличките само след общо прекратяване на стрелбата.

Стрелички и пълнител

- Използвайте само стрелички, предназначени за този модел.
- Не поставяйте камъчета, метални предмети, моливи или други заместители.
- Не променяйте стреличките и не добавяйте тежести или твърди върхове.
- Не използвайте разкъсани, деформирани или повредени стрелички.
- Не поставяйте стрелички или други части в устата.
- Не препълвайте пълнителя и не поставяйте частите насила.

Механизъм и поддръжка

- Проверявайте бластера преди всяко използване.
- При счупена част, остър ръб или неизправност прекратете употребата.
- Пазете пръстите от движещия се механизъм.
- Не разглобявайте и не променяйте бластера или пружинния механизъм.
- При заседнала стреличка не използвайте сила и не бъркайте в отвора.
- Отстраняването на проблем се извършва от възрастен според оригиналните указания.

Съхранение

- Прибирайте без стрелички и без подготвен за изстрел механизъм.
- Съхранявайте бластера, пълнителя и стреличките заедно на сухо място.

- Пазете от вода, силна топлина и пряко слънце.
- Дръжте комплекта извън обсега на деца под посочената възраст.

Запазете оригиналното ръководство и опаковката. Предупреждението за деца под 3 години не означава, че продуктът е подходящ за всички деца над 3 години — следвайте конкретната възрастова маркировка на производителя.

Генерирано от Sonne.bg