

Инструкция за безопасност Детски гараж със строителен кран, рампи и машинки, 152 части

Инструкция за безопасност

Детски гараж със строителен кран, рампи и машинки, 152 части

ВНИМАНИЕ! Съдържа дребни части. Опасност от задавяне при поглъщане или вдишване. Пазете частите от деца под 3 години. Спазвайте минималната възраст, обозначена от производителя — тя може да е по-висока.

Прочетете тази инструкция заедно с оригиналните указания преди употреба. Запазете опаковката и инструкциите за бъдеща справка.

1. Подготовка и наблюдение

- Възрастен трябва да отстрани пликовете, транспортните закрепвания и останалите опаковъчни материали.
- Проверете всички части преди сглобяване и периодично по време на употреба.
- Сглобяването трябва да се извършва с помощта на възрастен.
- Наблюдавайте детето при използване на крана и пусковия механизъм.
- Не допускайте поставяне на части в устата, носа или ушите.

2. Стабилност на конструкцията

- Поставяйте гаража върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Не го поставяйте върху легло, диван, неравна настилка или близо до ръба на маса.
- Проверявайте опорите, площадките и връзките между рампите преди игра.

- Не позволявайте детето да се опира с тежестта си върху конструкцията, да сяда, стъпва или се катери по нея.
- Не повдигайте сглобения гараж за крана, рампите или горните площадки.
- При преместване отстранете свободните аксесоари и придържайте конструкцията от основата. При необходимост я разглобете частично според схемата.

3. Подвижни части и кран

- Дръжте пръстите, косата и дрехите далеч от подвижните връзки, макарите и местата, където части могат да притиснат.
- Не дърпайте и не усуквайте въжето на крана.
- Не увивайте въже около врата, пръстите или други части на тялото.
- Не добавяйте въжета, шнурове или допълнителни примки.
- Използвайте само предназначените за крана аксесоари. Не окачвайте тежки или външни предмети.
- При заплитане, блокиране или необичайно съпротивление прекратете играта. Възрастен трябва да провери механизма.

4. Машинки и пусков механизъм

- Използвайте само подходящите машинки от комплекта.
- Насочвайте пусковия участък към свободна зона за игра.
- Не насочвайте машинките към очи, лице, хора или животни.
- Не поставяйте пръсти пред изхода или между движещите се части.
- Не зареждайте камъчета, моливи, други играчки или чужди предмети.
- Не задействайте блокирал механизъм със сила.
- Не променяйте механизма с цел по-силно или по-далечно изстрелване.

5. Безопасно място за игра

- Оставете свободно пространство около гаража.
- Не разполагайте трасето в проходи, върху стълби или на места, където

машинките могат да причинят подхлъзване.

- Пазете играчката от огън, нагреватели и силно нагряване.
- Не използвайте гаража във вода и не го оставяйте на дъжд.
- Не хвърляйте частите и машинките.

6. Повреди и поддръжка

Прекратете употребата при счупена опора, пукната рампа, повредено въже, остър ръб, нестабилна връзка или неизправен механизъм.

Не ремонтирайте чрез лепене, нагряване или добавяне на винтове и други неподходящи части. За замяна използвайте само съвместими елементи, одобрени от производителя.

Почиствайте с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте разтворители, абразивни препарати или силни почистващи средства. Подсушавайте преди следваща употреба.

7. Съхранение

Събирайте дребните части след всяка игра. Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, отоплителни уреди и достъпа на малки деца.

Оригиналната възрастова маркировка, монтажна схема и предупреждения на производителя трябва да се спазват при всяка употреба.