

Инструкция за безопасност Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

Инструкция за безопасност

Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

**Спазвайте възрастовата маркировка върху оригиналната опаковка.
Използвайте под наблюдение на възрастен.**

Подготовка

- Сглобяването и разглобяването се извършват от възрастен.
- Отстранете пликовете и транспортните закрепвания преди игра.
- Пазете дребните монтажни части от малки деца. Не допускайте поставянето им в устата.
- Проверявайте опорите, стойката и закрепванията преди употреба.

По време на игра

- Поставяйте върху равна, стабилна повърхност, далеч от стълби и проходи.
- Не позволявайте качване, сядане или опиране с тежест върху барабаните.
- Палките служат само за свирене. Не ги размахвайте към хора, не ги хвърляйте и не ги поставяйте в устата.
- Дръжте пръстите, косата и дрехите далеч от педала, ударника и подвижните връзки.
- Не дърпайте стойката и не се подпирайте на чинела.
- Избягвайте силни удари и свирене близо до ушите на друг човек. Правете почивки при продължителна игра.

Повреди и поддръжка

Прекратете употребата при счупена палка, пукнат барабан, остър ръб, разхлабена стойка или неизправен педал. Не поправяйте с неподходящи части.

Почиствайте с мека, леко влажна кърпа и подсушавайте. Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Пазете от вода, огън и отоплителни уреди.

Съхранявайте на сухо място и прибирайте палките и свободните части след игра.