

Инструкция за безопасност Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

Инструкция за безопасност

Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

Спазвайте препоръчителната възраст и предупрежденията върху оригиналната опаковка. Използвайте под наблюдение на възрастен.

1. Преди употреба

- Сглобяването и разглобяването се извършват от възрастен по оригиналната схема.
- Отстранете пликовете и транспортните закрепвания преди игра.
- Пазете дребните монтажни части от малки деца. Не допускайте поставянето им в устата, носа или ушите.
- Проверявайте опорите, стойката на чинела и всички закрепвания преди употреба.

2. Безопасно място за игра

- Поставяйте върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Осигурете свободно пространство за движение на ръцете и използване на педала.
- Не поставяйте близо до стълби, ръбове или в проходи.
- Не позволявайте детето да стъпва, сяда или да се опира с тежест върху барабаните.
- Не използвайте стойката на чинела като опора.

3. Палките и чинелът

- Използвайте палките само за свирене.
- Не ги хвърляйте, не ги поставяйте в устата и не ги насочвайте към лице или очи.
- Не удряйте хора, животни или други предмети.
- Не дърпайте и не огъвайте чинела или неговата стойка.
- Свирете с леки удари. Не използвайте твърди предмети вместо палките.

4. Педал и подвижни части

- Дръжте пръстите, косата и дрехите далеч от педала, ударника и подвижните връзки.
- Не пъхайте ръце под педала по време на използване.
- Не натискайте блокирал механизъм със сила.
- При разместване, блокиране или разхлабване прекратете играта и потърсете помощ от възрастен.

5. Звук и продължителност на играта

- Избягвайте силни удари и свирене непосредствено до ушите на друг човек.
- Правете почивки при продължителна игра.
- Прекратете свиренето при дискомфорт от звука.

6. Повреди, почистване и съхранение

Не използвайте комплекта при счупена палка, пукнат барабан, повредена ударна повърхност, остър ръб, нестабилна стойка или неизправен педал.

Не поправяйте с неподходящи части и не променяйте конструкцията.

Почиствайте с мека, леко влажна кърпа и подсушавайте. Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Не потапяйте във вода.

Пазете от огън, нагреватели и силно нагряване. Прибирайте палките и свободните части след игра и съхранявайте на сухо място.

Запазете тази инструкция и оригиналните указания за бъдеща справка.

