

## Инструкция за безопасност Голям магнитен конструктор с електрически колички и 3D трасе, 92 части

# Инструкция за безопасност

Голям магнитен конструктор с електрически колички и 3D трасе, 92 части

**Подходяща възраст: 3+ години.** Прочетете указанията преди първата игра и ги запазете.

## Преди игра

1. **Не давайте комплекта на деца под 3 години.** Той съдържа малки елементи, които могат да бъдат погълнати или да причинят задавяне.
2. Възрастен трябва да отстрани опаковките и да прегледа частите преди употреба.
3. Проверявайте магнитните плочки, сградните елементи, знаците и количките.  
**Счупена част или част с открит или отделен магнит не трябва да се използва.**
4. Играйте върху равна, стабилна и суха повърхност. Не поставяйте сглобеното трасе на високо място, откъдето може да падне.
5. Не позволявайте на деца да поставят части или батерии в устата, носа или ушите си.

**При съмнение за погълнат магнит или батерия потърсете незабавно спешна медицинска помощ. Не чакайте появата на симптоми.**

## Безопасност на батериите

Двете моторизирани колички използват **по 1 батерия AAA, 1,5 V**. Необходими са общо **2 батерии AAA**; те **не са включени**.

- Батериите се поставят и сменят **само от възрастен**, според означенията за

полярност + / - в отделението.

- След поставяне затворете добре капачето на отделението, преди да дадете количката на детето.
- Не смесвайте нови и използвани батерии или батерии от различен тип.
- Не зареждайте батерии, които не са предназначени за презареждане. Не разглобявайте, нагрявайте и не давайте батерии на детето за игра.
- Извадете изтощените батерии. Ако играчката няма да се използва продължително, извадете и останалите батерии.
- Ако забележите изтичане, необичайно нагряване или повреда на батерия или количка, прекратете употребата. Почистването на отделението се извършва от възрастен.

## По време на игра и съхранение

Не огъвайте частите насила и не разглобявайте механизма на моторизираните колички. Не задържайте колелата, докато количката работи. Пазете играчката от вода, силна топлина и открит пламък.

Почиствайте плочките и аксесоарите с мека, леко навлажнена кърпа. **Не потапяйте моторизираните колички във вода.** След игра изключете количките, съберете частите и ги приберете на сухо място, недостъпно за деца под 3 години.