

Инструкция за безопасност Магнитен конструктор Railway City с железопътна линия и влакче, 85 части

Инструкция за безопасност

Магнитен конструктор Railway City с железопътна линия и влакче, 85 части

Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка.

Възраст и наблюдение

- **Внимание! Не е подходящ за деца под 36 месеца. Съдържа малки части. Опасност от задавяне.**
- Комплектът е предназначен за **деца на 3 и повече години**.
- Да се използва под наблюдението на възрастен. Помагайте на по-малките деца при сглобяване и проверявайте устойчивостта на конструкциите.
- Дръжте всички части извън обсега на деца под 3 години.

Безопасност при магнитните елементи

- Преди всяка игра проверявайте панелите за пукнатини, разцепване, разхлабени съединения или открити магнити.
- **При повреда на елемент или освобождаване на магнит прекратете използването на продукта.** Приберете повредената част и всички отделени елементи на недостъпно за деца място и се свържете с търговеца.
- Не отваряйте корпусите и не се опитвайте да изваждате магнитите или да ремонтирате повредени панели.
- Не поставяйте части или магнити в устата, носа или ушите. Не разделяйте елементите със зъби.

- **При съмнение за погълнат магнит или част, съдържаща магнит, потърсете незабавно медицинска помощ, дори да няма симптоми.**

Погълнатите магнити могат да се привличат вътре в тялото и да причинят тежки увреждания.

Безопасно сглобяване и игра

- Използвайте върху равна, стабилна повърхност, далеч от стълби и ръбове.
- Проверявайте релсовите съединения, мостовете и опорите преди игра. Не използвайте нестабилни конструкции.
- Не стъпвайте, не сядайте и не се облягайте върху комплекта. Конструкциите не са предназначени да носят тежестта на дете.
- Не хвърляйте влаковете и частите. Не използвайте сила при свързване на релсите, панелите или вагоните.
- Пазете пръстите при съединяване на магнитните елементи.
- Не приближавайте коса, дрехи и пръсти до колелата на движещ се влак.
- Разглобете трасето преди преместване. Не повдигайте цялата конструкция за мост, панел или отделен релсов участък.
- Не използвайте във вода или близо до открит пламък и силни източници на топлина.

Опаковка

Опаковката не е играчка. Отстранете торбичките, връзките и другите опаковъчни материали преди игра. Запазете информацията за продукта и предупрежденията.

Почистване и съхранение

- Почиствайте с мека, леко влажна кърпа и подсушавайте.
- Не потапяйте частите и влаковете във вода. Не ги поставяйте в съдомиялна машина.
- Не използвайте разтворители, абразиви или силни почистващи препарати.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди.

- След игра проверявайте за липсващи или повредени елементи.

Генерирано от *Sonne.bg*