

Инструкция за безопасност Радиоуправляем трактор с преден товарач и кофа

Инструкция за безопасност

Радиоуправляем трактор с преден товарач и кофа

Възраст и надзор

- Следвайте възрастовото обозначение върху оригиналната опаковка.
- **Не е подходящ за деца под 3 години. Малки части — опасност от задавяне.**
- Използвайте под надзор на възрастен.
- Поставянето на батерии и зареждането се извършват само от възрастен.
- Отстранете опаковките и транспортните връзки преди игра.

Проверка преди употреба

- Проверете корпуса, колелата, кофата, товарача и дистанционното.
- Не използвайте при счупена част, остър ръб, повреден капак или оголен проводник.
- Изберете суха, равна и чиста площадка.
- Осигурете достатъчно свободно място около модела.

Безопасност при движение

- Не насочвайте трактора или кофата към хора и животни.
- Пазете кофата и зъбците ѝ далеч от лицето и очите.
- Не пипайте колелата, рамената и свързващите механизми, докато моделът работи.

- Пазете косата, пръстите и свободните дрехи от движещите се части.
- Не използвайте върху маси, до стълби, край вода или автомобилни пътища.
- Не поставяйте части в устата.

Преден товарач и кофа

- Не претоварвайте кофата.
- Не поставяйте тежки, остри, чупливи или горещи предмети.
- Не използвайте модела за истински изкопни работи.
- Не притискайте кофата към твърдо препятствие.
- Не огъвайте и не движете насила подвижните части.
- При блокиране спрете веднага и изключете модела.
- Ръчни настройки, почистване и сваляне на кофата се извършват при изключен трактор.
- Не разглобявайте части, които не са предназначени за сваляне от потребителя.

Батерии и зареждане

- Използвайте предвидените за продукта батерии и съвместимо зарядно оборудване.
- Спазвайте поляритета.
- Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове.
- Не зареждайте батерии, които не са акумулаторни.
- Не допускайте късо съединение или контакт на изводите с метални предмети.
- Не разглобявайте, пробивайте или модифицирайте батерията.
- Не използвайте батерия с теч, подуване, деформация или нарушена обвивка.
- Зареждайте при стайна температура, под наблюдение, на суха и твърда повърхност.
- Не зареждайте върху легло, диван или близо до запалими материали.

- Не оставяйте зареждането без надзор или през нощта.
- Спазвайте времето за зареждане на производителя.
- Не използвайте трактора по време на зареждане.

Почистване и съхранение

- Пазете електрониката и механизмите от вода, кал и пясък.
- Почиствайте при изключен модел с мека суха кърпа или четка.
- Не потапяйте във вода.
- Съхранявайте далеч от влага, пряко слънце и силна топлина.
- Дръжте извадените батерии извън обсега на деца.
- При продължително неизползване извадете батериите според оригиналното ръководство.
- Предавайте батериите и електронния продукт за разделно събиране. Не ги хвърляйте в огън.

Запазете опаковката и оригиналното ръководство за бъдеща справка.