SONNE.BG

Инструкция за безопасност Радиоуправляем трактор с ремарке, преден товарач и бали сено, 7 канала, 2.4 GHz

Инструкция за безопасност

Радиоуправляем трактор с ремарке, преден товарач и бали сено, 7 канала, 2.4 GHz

Възраст и надзор

- Продуктът е предназначен за **деца над 3 години**.
- **Не е подходящ за деца под 3 години. Съдържа малки части — опасност от задавяне.**
- Използвайте под надзор на възрастен.
- Зареждането, поставянето и смяната на батериите се извършват само от възрастен.
- Дръжте опаковките, транспортните връзки, батериите и зарядния кабел извън обсега на малки деца.

Безопасност по време на игра

- Проверявайте модела преди всяко използване. При счупена част, оголен проводник или повреден капак прекратете употребата.
- Пазете пръстите, косата и свободните дрехи от колелата, товарача и захвата.
- Не пипайте движещите се механизми.
- Спирайте и изключвайте трактора преди прикачване на ремаркето, ръчно подреждане на товара или отстраняване на препятствие.
- Не насочвайте модела към хора или животни.
- Не използвайте върху маси, до стълби, по стръмни наклони или край автомобилни пътища.

- Не поставяйте части от комплекта в устата.

Защита на модела

- Използвайте върху суха, чиста и стабилна повърхност.
- Пазете от дъжд, локви, кал и попадане на пясък в механизмите.
- Не потапяйте във вода и не мийте под течаща вода.
- Не претоварвайте ремаркето или товарача.
- Не използвайте модела за теглене на тежки предмети.
- Не натискайте и не огъвайте насила подвижните части.
- При блокиране, необичаен шум или загряване спрете играта и изключете модела.

Батерии и зареждане

- Използвайте предвидената за модела батерия и съвместимото зарядно оборудване.
- Спазвайте поляритета и обозначенията в отделенията.
- Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии.
- Не зареждайте батерии, които не са акумулаторни.
- Зареждайте под наблюдение, на суха, твърда повърхност при стайна температура.
- Не зареждайте върху легло, диван или близо до източник на топлина.
- Не оставяйте батерията да се зарежда през нощта или без надзор.
- Не използвайте батерия с деформация, подуване, нарушена обвивка или теч.
- Не разглобявайте, пробивайте или модифицирайте батерията. Не допускайте контакт на изводите с метални предмети.
- Не хвърляйте батерии в огън.
- Не използвайте трактора по време на зареждане.

Почистване и съхранение

- Почиствайте само при изключен модел.
- Използвайте мека суха кърпа или четка.
- Съхранявайте далеч от влага, пряко слънце и силна топлина.
- При продължително неизползване извадете батериите според указанията на производителя.
- Предавайте изтощените батерии и електронния продукт за разделно събиране.

Запазете опаковката и оригиналното ръководство. Следвайте посочените в него команди, процедура за сдвояване и указания за зареждане.

Генерирано от Sonne.bg