

Инструкция за безопасност Радиоуправляем трактор с ремарке, предни вилици и бурета

Инструкция за безопасност

Радиоуправляем трактор с ремарке, предни вилици и бурета

Възраст и надзор

- Използвайте според възрастовото обозначение върху оригиналната опаковка.
- **Не е подходящ за деца под 3 години. Малки части — опасност от задавяне.**
- Играта трябва да се провежда под надзор на възрастен.
- Батериите и зарядното оборудване се обслужват само от възрастен.
- Отстранете опаковъчните материали и транспортните връзки преди предоставяне на детето.

Преди всяка употреба

- Проверете корпуса, вилиците, товарача, ремаркетото и дистанционното.
- Не използвайте при счупена част, остър ръб, оголен проводник или повредено отделение за батерии.
- Проверете дали ремаркетото е правилно прикачено.
- Осигурете свободна, суха и равна площадка.

Безопасност при движение

- Не насочвайте трактора и вилиците към хора или животни.
- Не доближавайте вилиците до лицето или очите.
- Пазете пръстите, косата и свободните дрехи от колелата и движещите се

механизми.

- Не пипайте товарача, докато моделът работи.
- Изключвайте трактора преди прикачване на ремаркетото, подреждане на буретата или отстраняване на препятствие.
- Не използвайте върху високи повърхности, до стълби, край вода или автомобилни пътища.
- Не поставяйте части в устата.

Вилици, ремарке и товар

- Не претоварвайте вилиците или ремаркетото.
- Не поставяйте върху тях тежки, остри, чупливи или горещи предмети.
- Не използвайте модела за теглене на тежки товари.
- Не огъвайте и не движете насила рамената или вилиците.
- При блокиране спрете веднага. Не задържайте командата към блокирания механизъм.
- Не пълнете буретата с течности.

Батерии и зареждане

- Използвайте само предвидените за модела батерии и съвместимо зарядно оборудване.
- Спазвайте поляритета.
- Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове.
- Не зареждайте батерии, които не са акумулаторни.
- Не допускайте късо съединение или контакт на изводите с метални предмети.
- Не разглобявайте, пробивайте или модифицирайте батерията.
- Не използвайте батерия с теч, деформация, подуване или нарушена обвивка.
- Зареждайте при стайна температура, под наблюдение, на суха и твърда повърхност.
- Не зареждайте върху легло, диван или близо до запалими материали.

- Не оставяйте зареждането без надзор или през нощта.
- Спазвайте времето за зареждане, посочено от производителя.
- Не използвайте трактора по време на зареждане.

Почистване и съхранение

- Пазете от вода, кал и попадане на пясък в механизмите.
- Почиствайте при изключен модел с мека суха кърпа или четка.
- Не потапяйте във вода.
- Съхранявайте далеч от влага, пряко слънце и източници на топлина.
- Дръжте извадените батерии извън обсега на деца.
- При продължително неизползване извадете батериите според оригиналното ръководство.
- Предавайте батериите и електронния продукт за разделно събиране. Не ги изхвърляйте в огън.

Запазете оригиналната опаковка и ръководството за бъдеща справка.

Мета описание — вариант 1:

Организирай доставки във фермата с RC трактор, предни вилици, ремарке и 3 бурета. Радиоуправление с 7 канала на честота 2.4 GHz.

Мета описание — вариант 2:

Фермерски мисии за малки водачи! Зелен трактор с дистанционно, вилици и ремарке с 3 бурета за игра с маршрути, доставки и паркиране.

Мета описание — вариант 3:

Създай собствено стопанство с радиоуправляем трактор и товарно ремарке. Комплект с предни вилици, 3 бурета и управление 2.4 GHz.