

Инструкция за безопасност Верижен кран с дистанционно управление

Инструкция за безопасност

Верижен кран с дистанционно управление

Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка.

Възраст и наблюдение

- Спазвайте възрастовото ограничение върху опаковката на конкретния модел.
- **Не предоставяйте на деца под 3 години. Съдържа малки части. Опасност от задавяне.** Това предупреждение не заменя по-високата минимална възраст, посочена от производителя.
- Използвайте под наблюдението на възрастен.
- Зареждането, поставянето на батериите и проверката на механизмите се извършват от възрастен.

Кука, въже и движещи се части

- Пазете пръстите, косата и дрехите от гъсениците, ролките, въжето и подвижните съединения.
- Не поставяйте въжето около врата или други части на тялото. Не го използвайте за връзване на хора или животни.
- Не насочвайте куката и стрелата към лице.
- Не дърпайте куката, не опъвайте въжето със сила и не движете моторизираните части ръчно.
- Изключвайте крана преди отстраняване на оплитане, почистване или проверка.

- При разнищено въже, повредена кука или разхлабен елемент прекратете употребата.

Повдигане и устойчивост

- Използвайте само върху равна, стабилна повърхност.
- Повдигайте предмети единствено ако това е разрешено от производителя и в рамките на посочения допустим товар. Ако ограничението не е известно, използвайте куката без товар.
- Не повдигайте предмети над хора, животни или чупливи вещи.
- Не използвайте тежки, остри или стъклени предмети.
- Не влачете товари и не дърпайте настрани с куката.
- Прекратете командата при накланяне, блокиране или затруднение на механизма.
- Не стъпвайте и не сядайте върху играчката.

Батерии и зареждане

- Използвайте само съвместими батерия и заряден кабел, предвидени от производителя.
- Зареждайте под наблюдение, върху суха негорима повърхност, далеч от запалими материали.
- Не зареждайте по време на игра, през нощта или без наблюдение.
- Не използвайте батерия или кабел с повреда, подуване, теч или необичайна миризма.
- При необичайно нагряване, миризма или дим прекратете употребата и зареждането. Не докосвайте гореща или димяща батерия.
- Не пробивайте, не разглобявайте и не свързвайте накъсо батерията. Не я поставяйте във вода или огън.
- Не зареждайте презареждаеми батерии.
- За дистанционното спазвайте полярността и посочения вид батерии. Не смесвайте различни видове или нови и използвани батерии.

- Затваряйте надеждно батерийните отделения.

Място за игра

Не използвайте близо до пътно движение, стълби, вода или високи ръбове. Не излагайте на дъжд и не потапяйте крана или дистанционното.

Не допускайте пясък, вода и прах в електрическите отделения и механизмите. Използвайте върху насипни материали само ако производителят изрично разрешава това.

Почистване и съхранение

Почиствайте при изключена машина с мека суха кърпа и четка. Не използвайте разтворители и не отваряйте механизмите за ремонт.

Съхранявайте на сухо място, далеч от нагреватели и пряко слънце. При продължително съхранение разкачете акумулаторната батерия и извадете сменяемите батерии.

Предавайте излезлите от употреба батерии и електрически компоненти в подходящи пунктове за разделно събиране.

Опаковката не е играчка. Отстранете торбичките и връзките преди игра. Дръжте отвертката, батериите и малките елементи извън обсега на малки деца.