

Инструкция за безопасност — за родители и възрастни

Продукт: Магнитен конструктор Magic Magnetic Orbit – Електрическо трасе, 41 части

Обозначена възраст: 3+ години

ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под 3 години. Съдържа малки части. Опасност от поглъщане или вдишване. Да се използва под наблюдението на възрастен.

Преди първата употреба

1. Възрастен трябва да разопакова играчката. Отстранете пликовете, връзките, лепенките и всички други опаковъчни материали, преди да предоставите комплекта на детето. Дръжте опаковката далеч от деца.
2. Проверете дали частите са цели. Не използвайте напукани или счупени пътни елементи, части с остри ръбове или елементи, от които се вижда или отделя магнит.
3. Сверете съдържанието с комплекта. Показаната разбивка включва **16 пътни елемента, 10 огради, 4 дървета, 4 фигурки, 3 колички и 4 елемента с пътни знаци и сигнали** — общо **41 части**.

По време на игра

- Осигурете равна и стабилна повърхност. Не оставяйте пистата на стълби, проходи или места, където върху частите може да се стъпи.
- Наблюдавайте детето. Не допускайте поставяне на части в устата, носа или ушите.
- Не позволявайте пътните елементи да бъдат огъвани, чупени или разглобявани. Съединявайте и разделяйте магнитните части без прекомерна сила.
- Дръжте комплекта и отделните му части далеч от деца под 3 години.

- Ако няколко деца играят заедно, следете по-малките да нямат достъп до частите.

Особено важно: магнити

Проверявайте магнитните елементи **преди всяка игра**. Ако корпусът на част се отвори, ако има липсващ магнит или магнит се отдели, прекратете употребата и приберете всички засегнати части.

При съмнение за погълнат или вдишан магнит потърсете незабавно медицинска помощ — дори детето да изглежда добре. Погълнати магнити могат да се привлекат един към друг или към метален предмет в тялото и да причинят тежки вътрешни увреждания.

Почистване и съхранение

Почиствайте частите с леко влажна кърпа и ги подсушавайте напълно. Не ги потапяйте във вода и не ги оставяйте близо до източници на силна топлина или открит пламък.

След игра събирайте и прибирайте всички части на сухо място, недостъпно за малки деца. Не продължавайте употребата при повредена или липсваща магнитна част.

Запазете инструкцията и оригиналната опаковка за справка с данните за продукта и конкретната партида.