

Инструкция за безопасност Жълт верижен багер с дистанционно управление и ефект на дим

Инструкция за безопасност

Жълт верижен багер с дистанционно управление и ефект на дим

Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка.

Възраст и наблюдение

- Предназначен за **деца на 8 и повече години**.
- **Внимание! Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне.**
- Използвайте под наблюдението на възрастен.
- Зареждането, поставянето на батериите и подготовката на ефекта на дим се извършват от възрастен.
- Дръжте батериите, отвертката и шишенцето извън обсега на малки деца.

Движещи се части

- Пазете пръстите, косата и дрехите от гъсениците, шарнирите, рамото и кофата.
- Не поставяйте ръце между подвижните части при включен багер.
- Изключвайте машината преди почистване или отстраняване на блокирал предмет.
- Не насочвайте рамото и кофата към хора или животни.
- Не претоварвайте кофата и не използвайте играчката за копаене в твърда

почва или разбиване на материали.

- Не движете моторизираните части насила с ръка.
- Прекратете командата при блокиране, необичаен звук или затруднение на механизма.

Батерии и зареждане

- Използвайте само съвместими батерия и заряден кабел, предвидени от производителя.
- Зареждайте под наблюдение на възрастен върху суха негорима повърхност, далеч от запалими материали.
- Не зареждайте по време на игра, през нощта или без наблюдение.
- Не използвайте батерия или кабел с повреди, подуване, теч или необичайна миризма.
- При необичайно нагряване, миризма или дим прекратете употребата и зареждането. Не докосвайте гореща или димяща батерия.
- Не пробивайте, не разглобявайте и не свързвайте накъсо батерията. Не я поставяйте във вода или огън.
- Не зареждайте батерии, които не са предназначени за презареждане.
- При батериите на дистанционното спазвайте полярността. Не смесвайте различни видове или нови и използвани батерии.
- Затваряйте надеждно батерийните отделения преди игра.

Ефект на дим и шишенце

- Използвайте функцията само според оригиналната инструкция.
- Не добавяйте произволни течности. Проверете предназначението на включеното шишенце преди употреба.
- Пълненето се извършва от възрастен при изключена машина.
- Не поглъщайте течността и избягвайте контакт с очите и кожата.
- Не насочвайте изхода към лице и не вдишвайте ефекта отблизо.
- Не запушвайте изхода и не докосвайте части, които се нагряват.

- При дразнене или дискомфорт прекратете използването на функцията.

Място за игра

- Използвайте на безопасно място, далеч от пътно движение, стълби, вода и високи ръбове.
- Не потапяйте багера и дистанционното и не ги излагайте на дъжд.
- Играйте с пясък или други насипни материали само ако това е разрешено от производителя.
- Не допускайте пясък, вода или прах в батерийното отделение, конекторите и механизмите.
- Не стъпвайте и не сядайте върху играчката.

Проверка, почистване и съхранение

Преди всяка игра проверявайте корпуса, кофата, проводниците и гъсениците. Не използвайте при повреда или разхлабен елемент.

Почиствайте при изключена машина с мека кърпа и суха четка. Не потапяйте във вода и не използвайте разтворители.

Съхранявайте на сухо място, далеч от пряко слънце и нагреватели. При продължително съхранение разкачете акумулаторната батерия и извадете сменяемите батерии.

Предавайте излезлите от употреба батерии и електрически компоненти в подходящи пунктове за разделно събиране.

Опаковката не е играчка. Отстранете торбичките и връзките преди предоставяне на продукта на детето.