

Инструкция за използване Багер с дистанционно управление и 3 сменяеми приставки

Инструкция за използване

Багер с дистанционно управление и 3 сменяеми приставки

Подходяща възраст: 8+ години

1. Подготовка

Възрастен трябва да разопакова комплекта, да отстрани опаковъчните материали и да провери багера, дистанционното, приставките, батерията и кабела за повреди.

Преди първата употреба прочетете оригиналната инструкция. Тя определя функциите на бутоните, начина на свързване, изискванията за зареждане и използването на ефекта на дим.

2. Зареждане и поставяне на батерията

- Изключете багера.
- Зареждайте батерията само с предвидения за модела кабел и подходящо хранване според маркировката и оригиналната инструкция.
- Зареждането се извършва от възрастен, под наблюдение, върху суха негорима повърхност.
- След приключване изключете зарядния кабел.
- Поставете и свържете батерията според оригиналната инструкция. Не дърпайте за проводниците и не насилвайте конектора.
- Затворете и закрепете отделението преди игра.

Поставете батериите на дистанционното според означенията в неговото отделение. Спазвайте вида, броя и полярността, посочени от производителя.

3. Включване и първи движения

Изберете равна, суха работна зона, далеч от вода, стълби и ръбове.

Включете багера и дистанционното и изпълнете процедурата за свързване, описана в оригиналната инструкция. Изпробвайте командите една по една на свободно място.

Подавайте кратки команди и наблюдавайте движението. Не задържайте команда, ако механизъм е достигнал крайното си положение или е блокирал.

4. Смяна на приставките

Смяната се извършва от възрастен при изключен багер.

1. Поставете машината стабилно и подпрете рамото.
2. Освободете закрепването според оригиналната инструкция.
3. Свалете приставката, без силно дърпане или усукване.
4. Поставете избраната приставка и закрепете всички предвидени елементи.
5. Проверете закрепването и изпробвайте движението без товар.

Кофа: за загребване на малки количества подходящ свободен материал.

Захват: за опити за захващане на леки предмети, подходящи за размера му.

Къртач: за пресъздаване на строителни сцени, без разбиване на твърди материали.

5. Ефект на дим

Подготовката се извършва само от възрастен.

Използвайте единствено течността, мястото за пълнене и количеството, изрично посочени от производителя. **Не добавяйте вода, масло или съдържанието на включеното шишенце, преди да сте проверили предназначението им в оригиналната инструкция.**

Активирайте функцията според указанията. Не насочвайте изхода към лице и не го запушвайте.

6. По време на игра

Не претоварвайте кофата и захвата. Ако машината се затруднява, спрете и намалете товара.

Игра с пясък или други насипни материали е допустима само ако е разрешена от производителя. Не допускайте материал да попада в батерийното отделение, конекторите или механизмите.

Строителни мисии

- **„Паркирай точно“:** Спри багера на предварително избрано място.
- **„Правилната приставка“:** Избери приставка за всяка от три измислени задачи.
- **„Работи спокойно“:** Изпълни задача с кратки команди и без претоварване.

Знаеш ли, че...?

Истинските багери използват различни приставки според задачата. Кофата загребва, хватът държи предмети, а хидравличният къртач се използва за разрушаване на твърди материали. При играчката приставките пресъздават тези роли.

7. След игра

Изключете багера и дистанционното. Отстранете свободния материал с мека суха четка, без да отваряте механизмите.

Оставете батерията да се охлади преди зареждане. При продължително съхранение разкачете акумулаторната батерия и извадете сменяемите батерии от дистанционното според указанията на производителя.