

Инструкция за използване Детски бластер с механично зареждане, пълнител и 10 меки стрелички

Инструкция за използване

Детски бластер с механично зареждане, пълнител и 10 меки стрелички

1. Подготовка

1. Възрастен трябва да отстрани опаковката и транспортните закрепвания.
2. Проверете бластера, пълнителя и стреличките за повреди.
3. Подгответе подходяща неподвижна мишена.
4. Осигурете свободна зона за игра, без хора, животни и чупливи предмети по посоката на стрелба.
5. При първото използване възрастен трябва да покаже последователността на зареждане.

Моделът работи механично и не изисква батерии.

2. Зареждане на пълнителя

1. Поставете меките стрелички поотделно в предвидените места.
2. Следвайте ориентацията, показана на продуктовата схема.
3. Не огъвайте стреличките и не ги притискайте насила.
4. Не поставяйте повече стрелички от наличните места в пълнителя.

3. Поставяне на пълнителя

1. Дръжте пръста си извън спусъка.
2. Насочете бластера към безопасна зона.
3. Поставете пълнителя в страничния отвор според схемата.

4. Проверете дали е правилно монтиран, без да използвате сила.

Долното място в дръжката служи за съхранение на пълнителя.

4. Подготовка за изстрел

1. Хванете бластера за задната дръжка.
2. С другата ръка издърпайте цветната предна ръкохватка назад, както показва схемата.
3. Завършете движението според оригиналното ръководство.
4. Не насилвайте механизма, ако срещнете съпротивление.

5. Насочване и изстрелване

1. Уверете се, че зоната пред мишената е свободна.
2. Насочете само към мишената.
3. Натиснете спусъка.
4. За следващ изстрел повторете зареждането според указанията на модела.

Не гледайте в отвора на бластера. Не го насочвайте към лице, дори когато смятате, че е празен.

6. Изваждане и прибиране на пълнителя

1. Прекратете стрелбата и дръжте пръста извън спусъка.
2. Натиснете обозначения бутон за освобождаване.
3. Извадете пълнителя внимателно.
4. След игра извадете стреличките от него.
5. Приберете празния пълнител в предвиденото място в долната част на дръжката.

В бластера може да е останала стреличка след изваждането на пълнителя. Проверявайте според оригиналното ръководство.

7. При блокиране

- Прекратете употребата и потърсете помощ от възрастен.
- Не натискайте многократно спусъка и не насилвайте ръкохватката.
- Не гледайте в отвора и не поставяйте пръсти или инструменти в него.
- Следвайте процедурата на производителя за отстраняване на заседнала стреличка.
- Ако проблемът не се отстранява по предвидения начин, спрете употребата.

8. След игра

- Съберете стреличките едва след прекратяване на стрелбата от всички участници.
- Приберете бластера без стрелички и без подготвен за изстрел механизъм, според оригиналното ръководство.
- Почиствайте с мека суха кърпа.
- Не потапяйте във вода.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина.

Забавни задачи

„Уцели цвета“ — насочвай към различни цветни зони на картонена мишена.

„Преброй попаденията“ — определи брой опити и отчети резултата.

„Подобри рекорда“ — повтори задачата от същото място и сравни резултатите.

Знаеш ли, че... координацията между очите и ръцете ни помага да свързваме това, което виждаме, с движенията си. Насочването към мишена е един от начините да я упражняваме.