

Инструкция за използване Детски бластер с пълнител и 10 меки стрелички

Инструкция за използване

Детски бластер с пълнител и 10 меки стрелички

1. Подготовка за игра

1. Отстранете опаковката и всички транспортни закрепвания.
2. Проверете бластера, пълнителя и стреличките за повреди.
3. Изберете подходяща мишена и свободно пространство, без хора, животни и чупливи предмети по посоката на стрелба.
4. При първото използване възрастен трябва да покаже зареждането и правилата за игра.

Моделът се зарежда ръчно и не изисква батерии.

2. Поставяне на стреличките

1. Подгответе подвижния пълнител.
2. Поставете меките стрелички една по една в предвидените места, както е показано на схемата.
3. Оранжевите върхове трябва да бъдат ориентирани еднакво.
4. Не огъвайте и не притискайте стреличките. Не поставяйте повече от броя, за който пълнителят има места.

3. Поставяне на пълнителя

1. Дръжте пръста си извън спусъка.
2. Насочете бластера към безопасна зона.

3. Поставете заредения пълнител в предвидения страничен отвор, както е показано на снимката.
4. Проверете дали е правилно поставен. Не използвайте сила, ако срещнете съпротивление.

Мястото в дръжката служи за съхранение на пълнителя.

4. Зареждане и изстрелване

1. Хванете бластера за дръжката.
2. Издърпайте зареждащия механизъм назад, както показва стрелката на схемата.
3. Завършете движението според оригиналните указания, без да насилвате механизма.
4. Насочете към избраната мишена.
5. Натиснете спусъка, за да изстреляте стреличка.
6. За следващ изстрел повторете зареждането според указанията на модела.

Не гледайте в отвора на бластера и не го насочвайте към лице, дори когато смятате, че е празен.

5. Изваждане и прибиране на пълнителя

1. Прекратете стрелбата и дръжте пръста си извън спусъка.
2. Натиснете бутона за освобождаване, показан на схемата.
3. Извадете пълнителя внимателно.
4. След игра извадете стреличките.
5. Поставете празния пълнител в предвиденото място в дръжката.

Изваждането на пълнителя не гарантира, че в бластера не е останала стреличка. Проверявайте според оригиналното ръководство.

6. Ако стреличка заседне

- Прекратете използването и помолете възрастен за помощ.
- Не натискайте многократно спусъка и не насилвайте зареждащия механизъм.

- Не гледайте в отвора и не поставяйте пръсти или инструменти в него.
- Следвайте процедурата на производителя за отстраняване на заседнала стреличка.
- Ако проблемът не може да се отстрани без разглобяване, спрете употребата.

7. След приключване

- Събирайте стреличките едва след като всички участници са прекратили стрелбата.
- Пребройте и приберете стреличките.
- Съхранявайте бластера без стрелички и без подготвен за изстрел механизъм, според оригиналното ръководство.
- Почиствайте с мека суха кърпа. Не потапяйте във вода.
- Прибирайте на сухо място, далеч от топлина.

Забавни задачи с мишена

„Уцели цвета“

Нарисувайте големи цветни зони върху картон и избирайте към коя да се насочва всеки опит.

„Преброй попаденията“

Определете брой опити и пребройте успешните попадения.

„Подобри резултата“

Повторете играта от същото място и сравнете резултатите.

Картонените мишени не са включени в комплекта.

Знаеш ли, че... координацията между очите и ръцете ни помага да свързваме това, което виждаме, с движенията си. Прицелването към мишена е един от начините да я упражняваме.