

Инструкция за използване Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

Инструкция за използване

Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

Прочетете преди употреба и запазете за справка. Следвайте оригиналната схема за сглобяване.

1. Подготовка и сглобяване

1. Възрастен трябва да отстрани опаковката и транспортните закрепвания.
2. Проверете частите за повреди и ги разпределете върху равна повърхност.
3. Сглобете опорите, барабаните, стойката на чинела и педала според оригиналната схема.
4. Проверете всички връзки. Не насилвайте частите и не затягайте прекомерно закрепванията.
5. Поставете комплекта върху равна, стабилна и нехлъзгава повърхност.

2. Първи ритми

- Застани или седни удобно, така че да достигаш инструментите без протягане.
- Дръж палките спокойно и започни с леки удари в средната част на барабаните.
- Редувай лява и дясна ръка.
- Удряй чинела леко.
- Натискай педала плавно с крак, за да задействаш ударника на големия барабан.

Не използвай сила. При разместване или блокиране спри и помоли възрастен за

помощ.

3. Забавни музикални задачи

„Повтори след мен“: възрастен прави кратък ритъм, а детето го повтаря.

„Брой до четири“: направи четири равномерни удара, след това кратка пауза.

„Моят концерт“: измисли собствен ритъм, като редуваш барабаните и чинела.

Знаеш ли, че...?

Звукът се получава от трептенето на ударената повърхност. Ритъмът е подредба на звуци и паузи — затова и тишината е част от музиката!

4. След игра

Прибери палките, провери закрепванията и почисти с мека, леко влажна кърпа. Подсуши и съхранявай на сухо място. Не потапяй частите във вода.