

Инструкция за използване Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

Инструкция за използване

Детски комплект барабани с чинел, палки и педал

Прочетете преди употреба и запазете за справка. Спазвайте възрастовата маркировка върху опаковката. Сглобяването се извършва от възрастен.

1. Подготовка и сглобяване

1. Отстранете опаковката, пликовете и транспортните закрепвания.
2. Разпределете частите и проверете за повреди.
3. Сглобете опорите, барабаните, стойката на чинела и педала **според оригиналната схема на производителя**.
4. Не насилвайте частите. Ако елемент не пасва, проверете неговото място и посока.
5. Поставете комплекта върху равна, стабилна и нехлъзгава повърхност.
6. Проверете дали всички закрепвания са сигурни и педалът се движи свободно.

2. Как да свириш

- Застани или седни удобно, така че да достигаш барабаните без прекомерно протягане.
- Хвани по една палка във всяка ръка.
- Започни с леки удари в средната част на барабаните.
- Редувай лявата и дясната ръка.
- Удряй чинела внимателно.

- Натискай педала плавно с крак, за да задействаш ударника на големия барабан.

Не е необходимо да удряш силно. Ако част се размести или педалът блокира, спри и помоли възрастен за помощ.

3. Забавни упражнения

„Повтори ритъма“

Възрастен прави два или три леки удара, а детето ги повтаря. След това разменете ролите.

„Едно, две, три, четири“

Направи четири равномерни удара, кратка пауза и повтори.

„Моят първи концерт“

Избери любима песен и опитай да следваш нейния ритъм с леки удари.

4. Знаеш ли, че...?

- Звукът се получава, когато ударената повърхност трепти.
- Различните барабани могат да звучат различно заради размера и конструкцията си.
- Паузите също са част от ритъма — музиката включва звуци и тишина!

5. След игра

Прибери палките и провери закрепванията. Почисти с мека, леко влажна кърпа и подсуши. Не потапяй комплекта във вода. Съхранявай на сухо място, далеч от отоплителни уреди.