

Инструкция за използване на сгъваем детски манеж 120 × 180 см

Прочетете преди първата употреба и запазете за бъдеща справка.

Разгъването, сгъването и преместването се извършват от възрастен. За точната последователност на действията с механизма следвайте оригиналната инструкция на производителя.

1. Подготовка

Отстранете всички опаковъчни материали и транспортни връзки. Проверете наличността на манежа, **2 халки, 30 топки и 1 чанта**.

Огледайте рамката, съединенията, мрежестите панели и основата. Не използвайте продукта при повредени или липсващи части.

Изберете равна, суха и стабилна подова повърхност, далеч от отоплителни уреди, стълби, прозорци, кабели и шнурове на щори. Оставете свободно пространство за достъп до детето.

2. Разгъване

1. Извадете манежа от чантата и го поставете на избраното място.
2. Освободете транспортното фиксиране, ако има такова.
3. Разгънете рамката според последователността, посочена от производителя. Не дърпайте за мрежата и не прилагайте сила.
4. Задействайте всички предвидени заключващи механизми.
5. Проверете дали крачетата стъпват стабилно, страните са фиксирани и основата е правилно разположена.
6. Преди да поставите детето, проверете с лек натиск дали конструкцията остава стабилна и не започва да се сгъва.

Не използвайте манежа в частично разгънато или незаклучено състояние.

3. Поставяне и използване на халките

Закрепете двете халки само на местата и по начина, определени от производителя. Проверете фиксирането им преди всяка употреба.

Позволявайте на детето да ги захваща само под непосредствено наблюдение и според неговите двигателни умения. **Не повдигайте детето чрез халките и не допускайте висене, люлеене или катерене.** Не използвайте халките за пренасяне на манежа.

4. Игра с топките

Поставете в манежа чистите и неповредени топки. Можете да ги използвате за търкаляне, подаване и събиране според уменията на детето.

Проверявайте редовно за пукнатини, разкъсвания или отделящи се части. Отстранявайте повредените топки незабавно. Не позволявайте детето да ги хапе или да ги поставя в устата.

5. Ежедневно използване

Проверявайте стабилността и заключванията преди всяка употреба. Поставяйте детето внимателно и го наблюдавайте през цялото време.

Използвайте само играчки, подходящи за възрастта му. Не поставяйте предмети, които могат да служат като стъпало за излизане. Ако има страничен вход, проверете затварянето му преди игра.

Не премествайте манежа с дете вътре. Прекратете употребата, когато детето започне да се катери или може да излезе самостоятелно, както и при достигане на ограниченията на производителя.

Манежът е за игра. Пригодност за сън не е потвърдена от предоставената информация.

6. Сгъване и прибиране

1. Извадете детето, топките и всички останали предмети.
2. Отстранете халките, ако това се изисква в оригиналната инструкция.
3. Освободете заключванията в определения от производителя ред.
4. Сгънете конструкцията внимателно, като пазите пръстите си от подвижните съединения.
5. Ако механизмът оказва съпротивление, спрете и проверете указанията. Не го

насилвайте.

6. Поставете сухия и чист манеж в чантата.

Съхранявайте на сухо място, извън обсега на деца и така, че сгънатият манеж да не може да падне.

7. Почистване

Почиствайте рамката и мрежестите страни с мека влажна кърпа и мек препарат, съобразен с етикета за поддръжка. Отстранете остатъците от препаратите и оставете да изсъхне напълно преди употреба или прибиране.

Не използвайте абразивни препарати или разтворители. Не перете текстилните части в пералня и не ги демонтирайте, освен ако производителят изрично допуска това.

Подходяща възраст и максимално натоварване: спазвайте данните върху опаковката и оригиналната инструкция; тези ограничения не са посочени на предоставената снимка.