SONNE.BG

Инструкция за използване Радиоуправляем трактор с ремарке, преден товарач и бали сено, 7 канала, 2.4 GHz

Инструкция за използване

Радиоуправляем трактор с ремарке, преден товарач и бали сено, 7 канала, 2.4 GHz

1. Подготовка преди игра

1. Възрастен трябва да извади комплекта от опаковката и да отстрани всички транспортни връзки и опаковъчни материали.
2. Проверете трактора, ремаркето, дистанционното, батерията и кабела за видими повреди.
3. Изберете сухо, равно и чисто място, далеч от стълби, вода и движение на автомобили.
4. Осигурете достатъчно пространство за трактора и ремаркето.

2. Зареждане на батерията

Зареждането се извършва само от възрастен.

1. Изключете трактора.
2. Подгответе батерията за зареждане според оригиналното ръководство.
3. Използвайте включения USB кабел и подходящо USB захранване според указанията на производителя.
4. Зареждайте на суха, твърда повърхност, далеч от запалими предмети, като наблюдавате процеса.
5. Спазвайте указаното време за зареждане и значението на светлинния индикатор.
6. След приключване изключете зарядния кабел от захранването.

3. Поставяне на батериите

- Възрастен поставя батерията на трактора според обозначенията в отделението и оригиналното ръководство.
- Не притискайте кабели при затваряне на капака.
- За дистанционното използвайте вида и броя батерии, отбелязани в неговото отделение.
- Спазвайте поляритета **„+“ и „−“**.
- Затворете и закрепете капаците преди игра.

4. Включване и първи движения

1. Поставете трактора на равна повърхност.
2. Включете трактора и дистанционното в последователността, посочена от производителя.
3. Ако е необходимо сдвояване, изпълнете процедурата от оригиналното ръководство.
4. Изпробвайте командите една по една с кратки натискания.
5. Започнете с основните движения, преди да добавите ремаркето.
6. Използвайте бутоните за товарача и допълнителните функции според означенията и ръководството.

Не движете насила колелата, рамената или захвата.

5. Прикачване на ремаркето

1. Спрете и изключете трактора.
2. Поставете ремаркето зад него върху равна повърхност.
3. Свържете теглича към предвидената точка за прикачване, без да използвате сила.
4. Проверете дали връзката е стабилна и колелата се въртят свободно.
5. Подредете включените бали в ремаркето.

При движение с ремарке оставяйте повече място при завой. Не добавяйте тежки предмети.

6. Игра с товарача и балите

- Подредете балите върху равна повърхност.
- Приближавайте трактора с кратки команди.
- Използвайте товарача само в предвидения му диапазон на движение.
- Ако дадена част се настройва ръчно според ръководството, правете това при изключен трактор.
- При блокиране спрете модела и потърсете помощ от възрастен.

7. След приключване

1. Изключете трактора и дистанционното.
2. Приберете балите и ремаркето.
3. Почистете модела с мека суха кърпа или четка.
4. Не мийте под течаща вода.
5. Съхранявайте комплекта на сухо място.
6. При продължително неизползване възрастен трябва да извади батериите според указанията на производителя.

Ако тракторът не реагира

Помолете възрастен да провери заряда, батериите на дистанционното, затварянето на отделенията и процедурата за сдвояване. Проверете и за предмети, блокиращи колелата.

Не разглобявайте корпуса или електрическите компоненти.

Малки фермерски мисии

- **Доставка на сено:** превози трите бали до обозначено място.
- **Паркиране:** спри трактора с ремаркето между две картонени обозначения.
- **Маршрут до фермата:** премини по широк път с няколко завоя.

- **Работа в екип:** един участник управлява, а друг подготвя товара при спрян трактор.

Знаеш ли, че… сеното е изсушена трева, която фермерите събират и съхраняват за храна на животните.

Генерирано от Sonne.bg