

Инструкция за използване Радиоуправляем трактор с ремарке, предни вилици и бурета

Инструкция за използване

Радиоуправляем трактор с ремарке, предни вилици и бурета

1. Подготовка на комплекта

1. Възрастен трябва да отстрани опаковката, транспортните връзки и закрепващите елементи.
2. Проверете трактора, вилците, ремаркетото и дистанционното за видими повреди.
3. Изберете суха, равна и чиста повърхност.
4. Осигурете достатъчно място за движение и завиване с ремаркетото.

2. Подготовка на захранването

Поставянето на батерии и зареждането се извършват само от възрастен.

- Използвайте батериите, посочени върху продукта и в оригиналното ръководство.
- Спазвайте обозначенията „+“ и „-“.
- Ако батерията има свързващ кабел, не дърпайте проводниците и не притискайте кабела с капака.
- Затворете и закрепете всички отделения преди игра.

При акумулаторно захранване:

1. Изключете трактора.
2. Използвайте предвиденото за модела зарядно оборудване.

3. Следвайте оригиналните указания за свързване, време за зареждане и светлинна индикация.
4. Зареждайте под наблюдение, на суха и твърда повърхност.
5. След приключване изключете зарядното от захранването.

3. Включване и запознаване с командите

1. Поставете трактора на пода, първоначално без ремаркетото.
2. Включете модела и дистанционното според последователността в оригиналното ръководство.
3. Ако е необходимо сдвояване, изпълнете посочената процедура.
4. Изпробвайте командите една по една с кратки натискания.
5. Упражнете основните движения и спирането.
6. Използвайте допълнителните бутони според техните обозначения и ръководството.

Не насилвайте механизми, които не се движат свободно.

4. Прикачване на ремаркетото

1. Спрете и изключете трактора.
2. Поставете ремаркетото зад него.
3. Свържете теглича към предвиденото място за прикачване.
4. Проверете дали връзката е стабилна и колелата се въртят свободно.
5. Подредете трите бурета равномерно в ремаркетото.

При завой оставяйте повече свободно пространство. Използвайте включените аксесоари и не добавяйте тежки товари.

5. Използване на предните вилици

- Приближавайте избраното място с кратки команди.
- Използвайте движенията на товарача според оригиналното ръководство.
- Пазете пръстите от рамената и точките на свързване.

- Не притискайте вилиците към пода или препятствие.
- Не използвайте вилиците за повдигане на тежки предмети.
- Ръчни настройки се правят само при изключен модел и ако са предвидени от производителя.

Ако механизмът блокира, спрете и потърсете помощ от възрастен.

6. Подреждане и превозване на буретата

Поставяйте и сваляйте буретата при спрян и изключен трактор. Подредете ги стабилно в ремаркетото, след което се отдръпнете от модела и започнете движението.

Не пълнете буретата с течности и не използвайте комплекта за превоз на храна.

7. След игра

1. Изключете трактора и дистанционното.
2. Приберете буретата и ремаркетото.
3. Почистете с мека суха кърпа или четка.
4. Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина.
5. При продължително неизползване възрастен трябва да извади батериите според указанията на производителя.

Ако моделът не работи

Възрастен трябва да провери храненето, поляритета, връзките и процедурата за вдвояване. Проверете за предмети около колелата и товарача. Не разглобявайте електрониката.

Мисии за малкия фермер

„Три бурета за склада“

Подреди товара и го достави до обозначеното място.

„Внимателен водач“

Премини през маршрут с широки завои, без да докосваш обозначенията.

„Подреди стопанството“

Паркирай трактора и ремаркетото на определените им места.

Знаеш ли, че... при истинските товарни машини вилците често се използват за преместване на товари върху палети. Водачите се приближават внимателно и следят дали товарът е стабилен.

Генерирано от Sonne.bg