

Инструкция за използване Верижен кран с дистанционно управление

Инструкция за използване

Верижен кран с дистанционно управление

1. Подготовка

Възрастен трябва да разопакова комплекта и да провери крана, дистанционното, въжето, куката, батерията и кабела за повреди.

Прочетете оригиналната инструкция за функциите на бутоните, свързването на дистанционното и условията за зареждане. Спазвайте възрастовата маркировка върху опаковката.

2. Зареждане и поставяне на батерията

- Изключете крана.
- Заредете акумулаторната батерия с предвидения за модела кабел и подходящото захранване според оригиналната инструкция.
- Зареждането се извършва от възрастен, под наблюдение, върху суха негорима повърхност.
- След приключване разкачете зарядния кабел.
- Поставете и свържете батерията, без да дърпате проводниците или да насилвате конектора.
- Затворете надеждно батерийното отделение.

Поставете батериите на дистанционното според означенията в неговото отделение. Спазвайте посочените вид, брой и полярност.

3. Избор на място

Поставете крана върху равна, твърда и стабилна повърхност. Осигурете свободно място около гъсениците, стрелата и куката.

Не поставяйте машината близо до стълби, ръбове или вода. Не допускайте пясък и прах в механизмите.

4. Включване и първи команди

Включете крана и дистанционното и изпълнете процедурата за свързване от оригиналната инструкция.

Изпробвайте командите една по една, първо без товар. Използвайте кратки команди и наблюдавайте движението.

Не задържайте команда, ако механизмът е блокирал или е достигнал крайното си положение.

5. Работа със стрелата и куката

Преди употреба проверете дали въжето е свободно и няма възли или оплитане. Не дърпайте куката и не променяйте ръчно навиването на въжето.

Упражнявайте позиционирането с празна кука. Използвайте предмети само ако оригиналната инструкция разрешава това и спазвайте посочения допустим товар.

При разрешено повдигане:

1. Поставете крана стабилно.
2. Изберете подходящ лек предмет, който може да бъде надеждно закачен.
3. Повдигнете го съвсем малко над повърхността.
4. Спрете при накланяне на крана, затруднение или необичаен звук.
5. Спуснете предмета върху стабилна повърхност преди откачане.

Не влачете предмети с куката и не дърпайте настрани с въжето.

6. Осветление

Използвайте осветлението според оригиналната инструкция. Не гледайте директно в светлината отблизо.

Мисии за малкия оператор

- **„Точна позиция“:** Спри крана в предварително избрана зона.
- **„Кука над целта“:** Позиционирай празната кука над хартиен знак.
- **„Работа в екип“:** Един участник управлява, а друг дава указания от безопасно разстояние.

Знаеш ли, че...?

Решетъчната стрела на истинските кранове използва триъгълни конструкции, които помагат за съчетаването на здравина и сравнително ниско тегло.

7. След игра

Спуснете всеки предмет и освободете куката. Приберете стрелата и куката в положението за съхранение, посочено от производителя.

Изключете крана и дистанционното. Почистете с мека суха кърпа или четка. При продължително съхранение разкачете акумулаторната батерия и извадете сменяемите батерии от дистанционното.