

Инструкция за използване Жълт верижен багер с дистанционно управление и ефект на дим

Подходяща възраст: 8+ години

1. Подготовка

Възрастен трябва да разопакова комплекта, да отстрани опаковъчните материали и да провери багера, дистанционното, батерията и кабела за повреди.

Прочетете оригиналната инструкция за функциите на бутоните, свързването на дистанционното и използването на ефекта на дим.

Изберете равна, суха и стабилна повърхност с достатъчно място около машината.

2. Зареждане и поставяне на батерията

1. Изключете багера.
2. Заредете акумулаторната батерия с предвидения за модела кабел и подходящото захранване, съгласно маркировките и оригиналната инструкция.
3. Зареждането се извършва от възрастен, под наблюдение, върху суха негорима повърхност.
4. След приключване разкачете зарядния кабел.
5. Поставете и свържете батерията, без да дърпате проводниците или да насилвате конектора.
6. Затворете надеждно батерийното отделение.

Поставете батериите на дистанционното според означенията в неговото отделение. Спазвайте посочените вид, брой и полярност.

3. Включване и първи команди

Включете багера и дистанционното и изпълнете процедурата за свързване от оригиналната инструкция.

Изпробвайте командите една по една на свободно място. Започнете без материал в кофата и наблюдавайте как реагира машината.

Подавайте кратки команди. **Не задържайте команда**, ако механизъм е блокирал или е достигнал крайното си положение.

4. Работа с кофата

Позиционирайте багера стабилно и оставете свободно място за рамото и кофата.

При разрешена от производителя игра с насипен материал използвайте малки количества. Не копайте в твърда почва и не повдигайте тежки предмети.

Ако машината се затруднява, прекратете командата и намалете товара. Не избутвайте и не движете моторизираните части насила с ръка.

5. Ефект на дим

Подготовката се извършва само от възрастен при изключена машина.

Проверете в оригиналната инструкция:

- Каква течност се използва.
- Къде се добавя.
- Какво количество е разрешено.
- Как се включва и изключва функцията.

Не добавяйте вода, масло или съдържанието на включеното шишенце, преди да сте потвърдили предназначението им.

Не насочвайте изхода към лице и не го запушвайте.

6. Строителни мисии

- **„Паркирай точно“:** Спри машината в избрана зона.
- **„Следвай маршрута“:** Премини от началната точка до работната площадка и обратно.
- **„Работи спокойно“:** Изпълни задача с кратки команди, без претоварване.
- **„Работа в екип“:** Един участник управлява, а друг дава указания от безопасно разстояние.

Знаеш ли, че...?

Истинските багери използват хидравлични системи, за да движат рамото и кофата. При този модел външните детайли пресъздават характерния вид на строителната машина.

7. След игра

Изключете багера и дистанционното. Отстранете свободния материал с мека суха четка, без да отваряте механизмите.

Оставете батерията да се охлади преди зареждане. При продължително съхранение разкачете акумулаторната батерия и извадете сменяемите батерии от дистанционното според указанията на производителя.

Съхранявайте на сухо място, далеч от нагреватели и пряка слънчева светлина.