

Инструкция за ползване Детска кошара 120 × 120 см - Кученца и котенца

Детска кошара 120 × 120 см - Кученца и котенца

Прочетете преди употреба и запазете. За сглобяване следвайте оригиналната схема на производителя. Тези указания не заменят конкретната последователност за монтаж.

1. Проверка на комплекта

Проверете наличието на:

- 1 кошара с размер 120 × 120 см;
- 2 халки за хващане;
- 60 топки — оранжеви, жълти и бели;
- 1 двустранен килим;
- 1 чанта за пренасяне.

Огледайте компонентите за повреди. При липсващи или повредени конструктивни части не използвайте продукта.

2. Подготовка и сглобяване

1. Отстранете опаковките и ги приберете извън обсега на детето.
2. Изберете равен, сух и стабилен под, с удобен достъп около кошарата.
3. Сглобете рамката и текстилните части по оригиналната схема.
4. Проверете дали всички връзки са поставени докрай и фиксирани.
5. Уверете се, че рамката е права, краката стъпват стабилно, а мрежата, шевове и ципът са здрави.

Монтажът и демонтажът се извършват само от възрастен, без детето в работната зона. Не използвайте сила при несъвпадение на частите.

3. Подреждане за игра

Разстелете килима с избраното лице нагоре: пътни маршрути или горски мотиви. Проверете за гънки и повдигнати краища.

Закрепете двете халки според указанията на производителя. Поставете желаното количество топки, като оставите свободно място за детето.

За обръщане на килима първо извадете детето и всички принадлежности.

4. Употреба

Поставете детето внимателно и останете наблизо. Предлагайте хващане, подаване и търкаляне на топки според неговите умения. Назовавайте цветовете, животните и изображенията върху килима.

Мрежестите панели позволяват наблюдение и зрителен контакт, но **не заменят непрекъснатия надзор.**

Не допускайте катерене по стените или висене на халките. Не премествайте кошарата с детето вътре.

5. Вход с цип

Входът се управлява от възрастен. Движете плъзгача плавно и пазете пръстите, косата и дрехите на детето.

Не отваряйте или затваряйте, докато детето е на прага. При отворен вход наблюдавайте преминаването му. Ако ципът заседне, проверете за захванат плат, без да дърпате със сила.

6. Почистване

Почиствайте без детето вътре. Използвайте мека влажна кърпа за рамката и следвайте обозначенията за поддръжка на мрежата, килима и останалите части.

Не използвайте абразивни препарати или разтворители. Не перете в пералня и не използвайте сушилня, освен ако производителят изрично допуска това. Изсушете напълно преди повторна употреба.

7. Съхранение

Разглобете според оригиналната инструкция, без огъване на тръбите и насилствено издърпване на връзките. Приберете чистите и сухи части в чантата според указанията на производителя.

Съхранявайте на сухо място, недостъпно за деца.

Подходяща възраст

Спазвайте маркировката за възраст, тегло, ръст и останалите ограничения. Тези стойности не са потвърдени в предоставената информация.

Не използвайте за сън без изрично разрешение от производителя.

Знаете ли, че...?

Подаването на топка създава възможност за редуване с възрастния. Назоваването на цветовете и животните свързва думите с конкретни изображения, а проследяването на търкаляща се топка съчетава наблюдение и движение.

Оставяйте детето да открива със собствено темпо и превръщайте заниманията в споделено време.