

Инструкция за ползване Детска кошара „Горски приятели“ 150 × 180 см

Детска кошара „Горски приятели“ 150 × 180 см

Прочетете преди употреба и запазете инструкцията. За точната последователност на сглобяване следвайте оригиналната схема на производителя.

1. Проверете комплекта

Комплектът съдържа:

- 1 кошара с размер 150 × 180 см;
- 2 халки за хващане;
- 60 топки — оранжеви, жълти и бели;
- 1 килим за игра;
- 1 чанта за пренасяне.

Огледайте компонентите. При липсващи или повредени части не пристъпвайте към употреба.

2. Подгответе мястото

Изберете равен и стабилен под с достатъчно пространство за кошарата и достъп около нея. Отстранете кабели, дребни предмети и други потенциални опасности.

Сглобявайте само когато детето е извън работната зона. Приберете опаковките незабавно.

3. Сглобете конструкцията

Подредете частите по оригиналната схема. **При правоъгълната форма е важно**

елементите за страните 150 см и 180 см да бъдат поставени на правилните места. Не определяйте позициите им само по продуктова снимка.

Съединете и фиксирайте всички части по указанията на производителя. Не използвайте сила при несъвпадение.

След сглобяване проверете дали:

- рамката е права и стабилна;
- всички съединения са фиксирани;
- краката стъпват равномерно;
- мрежата, шевове и ципът са здрави.

4. Подредете принадлежностите

Разстелете килима върху дъното без гънки. Закрепете халките според оригиналната инструкция и проверете захващането им.

Поставете част или всички топки според планираната игра. Оставете достатъчно свободно място за детето.

5. Използвайте под надзор

Поставете детето внимателно и останете непосредствено наблизо. Предлагайте занимания, съобразени с неговите умения: хващане, търкаляне и подаване на топки, разглеждане на илюстрациите и назоваване на цветове.

Не позволявайте катерене по рамката или висене на халките. Не местете кошарата с детето вътре.

Входът с цип се управлява от възрастен. Пазете пръстите, косата и дрехите на детето от механизма.

6. Почиствайте според обозначенията

Извадете детето и принадлежностите. Почиствайте рамката с мека влажна кърпа, а килима и текстилните части — според указанията за поддръжка.

Не използвайте разтворители и абразивни препарати. Не перете в пералня, ако това не е изрично разрешено. Изсушете напълно преди повторна употреба.

7. Прибиране

Разглобявайте само по оригиналната последователност, без огъване на тръбите и насилствено издърпване на връзките.

Приберете чистите и сухи части в чантата според указанията на производителя. Съхранявайте на сухо място, недостъпно за деца.

Подходяща възраст

Следвайте маркировката на производителя за възраст, тегло, ръст и други ограничения. Тези данни не са потвърдени в предоставената информация.

Не използвайте за сън, освен ако производителят изрично допуска това.

Знаете ли, че...?

Играта с подаване на топка позволява на детето да упражнява редуване с възрастния. Назоваването на цветовете и животните свързва думите с видими предмети, а проследяването на търкаляща се топка съчетава наблюдение и движение.

Предлагайте, показвайте и оставяйте детето да открива със собствено темпо.