

Инструкция за ползване Детска кошара за игра 120 x 120 см с килим и 60 топки

Прочетете преди употреба и запазете за бъдещи справки. Тази инструкция съдържа общи указания за използване на комплекта. При сглобяване следвайте оригиналната схема на производителя, която определя точната последователност и местата на отделните елементи.

1. Съдържание на комплекта

- 1 детска кошара за игра с размер 120 x 120 см;
- 2 халки за хващане;
- 60 топки за игра в оранжево, жълто и бяло;
- 1 килим за игра;
- 1 чанта за пренасяне.

Проверете наличието на всички принадлежности и огледайте частите за транспортни повреди. Не използвайте комплект с липсващи, счупени или повредени конструктивни елементи.

2. Подготовка и избор на място

1. Отстранете опаковките и ги приберете извън обсега на детето.
2. Изберете равен, сух и стабилен под.
3. Оставете достатъчно свободно място около кошарата за достъп на възрастен.
4. Разположете я далеч от стълби, прозорци, отоплителни уреди, контакти, кабели и шнури на завеси или щори.
5. Не поставяйте кошарата върху маса, легло или друга повдигната повърхност.

Сглобяването и разглобяването се извършват само от възрастен, без детето в непосредствена близост.

3. Сглобяване

Сглобете рамката, съединителните елементи и текстилните части **по оригиналната схема на производителя**. Не определяйте местата на тръбите и връзките само по продуктови снимки.

След приключване:

- проверете дали всички връзки са поставени докрай и фиксирани;
- уверете се, че краката стъпват стабилно на пода;
- проверете дали рамката е права и няма разхлабени участъци;
- огледайте мрежата, шевове и входа с цип;
- уверете се, че няма достъпни остри ръбове или незакрепени части.

Не използвайте сила за съединяване на несъвпадащи елементи. При затруднение проверете схемата и потърсете съдействие от продавача.

4. Поставяне на килима и принадлежностите

Килим за игра

Разстелете килима върху дъното на кошарата. Той трябва да лежи равномерно, без прегънати краища. Ако размерът или формата му не съответстват на вътрешното пространство, не го притискайте насила — проверете дали е правилният компонент.

Халки за хващане

Закрепете двете халки само на местата и по начина, посочени от производителя. Проверете закрепването им.

Не използвайте халките за повдигане на детето, висене, люлеене или катерене.

Топки за игра

Поставете желаното количество топки вътре. Можете да използвате само част от включените 60 броя. Огледайте ги за пукнатини, разцепвания или отделящи се части и отстранете повредените.

5. Проверка преди всяка употреба

Преди да поставите детето, проверете:

- стабилността на рамката и всички съединения;
- състоянието на мрежата, шевовете и ципа;
- правилното разстилане на килима;
- закрепването на халките;
- състоянието на топките;
- липсата на опасни предмети вътре и около кошарата.

Не поставяйте вътре столчета, големи кутии или други предмети, които могат да послужат за катерене и излизане.

6. Използване по време на игра

Поставете детето внимателно в кошарата. Останете наблизо и го наблюдавайте непрекъснато.

Предложете няколко топки за хващане и търкаляне. Назовавайте цветовете и животните върху килима и стените. Съобразявайте заниманията с уменията на детето и прекратете играта, ако то показва умора или раздразнение.

Не оставяйте детето без надзор. Не местете и не повдигайте кошарата, когато детето е вътре.

Не позволявайте дърпане на рамката, катерене по стените или висене на халките.

7. Използване на входа с цип

Входът се отваря и затваря от възрастен.

1. Уверете се, че ръцете, косата и дрехите на детето са далеч от ципа.
2. Движете плъзгача плавно, без рязко дърпане.
3. Не затваряйте ципа, ако детето е на прага.
4. Ако оставите входа отворен, наблюдавайте преминаването на детето.

5. Не оставяйте свободния панел така, че да създава риск от спъване или заплитане.

Ако ципът заседне, спрете и проверете дали в него не е попаднал плат. Не го издърпвайте със сила.

8. Почистване

Извадете детето и принадлежностите преди почистване.

- Почиствайте рамката с мека, леко влажна кърпа.
- Почиствайте топките с влажна кърпа и мек почистващ препарат, ако производителят допуска това.
- За текстилните части и килима следвайте обозначенията за поддръжка.
- Не използвайте абразивни препарати или разтворители.
- Не перете в пералня и не използвайте сушилня, освен ако това е изрично разрешено.
- Оставете всички части да изсъхнат напълно преди повторна употреба или прибиране.

9. Разглобяване и съхранение

Извадете детето, топките, килима и халките. Разглобете кошарата по оригиналната инструкция, без да огъвате тръбите или да дърпате съединенията със сила.

Приберете чистите и сухи компоненти в чантата според указанията на производителя. Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и отоплителни уреди. Дръжте чантата и отделните части извън обсега на деца.

10. Подходяща възраст и ограничения

Следвайте **възрастта, максималното тегло, ръста и всички други ограничения**, посочени от производителя. Тези стойности не са потвърдени в предоставената информация.

Прекратете употребата, ако детето може да излезе чрез катерене или е достигнало ограничение на производителя. При липсваща информация потърсете

уточнение от продавача преди употреба.

Не използвайте продукта за сън, освен ако производителят изрично го е предназначил за това.

Знаете ли, че...?

- Когато детето проследява търкаляща се топка и се опитва да я достигне, то упражнява координацията между зрението и движението.
- Назоваването на цветовете по време на игра свързва думите с конкретни предмети.
- Подаването на топка между дете и родител дава възможност за редуване и общуване.

Най-ценната част от заниманието е споделеното време: показвайте, назовавайте и оставайте детето да открива със собствено темпо.