

Инструкция за употреба Детска двуцевна пушка с меки стрелички

Инструкция за употреба

Детска двуцевна пушка с меки стрелички

Подходяща възраст: 8+ години. Използвайте под надзора на възрастен.

1. Подготовка преди първата игра

1. Възрастен отстранява опаковката, закрепващите елементи и пликовете.
2. Проверете играчката и принадлежностите за счупвания, остри ръбове или разхлабени части.
3. Прочетете приложената инструкция на производителя.
4. Ако са необходими сглобяване или закрепване на мерника, те се извършват от възрастен според оригиналните указания.
5. Подгответе свободно място и подходяща нечуплива мишена. Зад нея не трябва да има хора, животни или предмети, които могат да се повредят.
6. Поставете подходяща защита за очите.

2. Подготовка на стреличките и гилзите

- Използвайте само стреличките и пластмасовите гилзи, предназначени за този модел.
- Проверете дали меката част и върхът на всяка стреличка са здрави.
- Поставете стреличката в гилзата според схемата на производителя, без да я огъвате или притискате насила.
- Не добавяйте други предмети в гилзите или цевите.

3. Отваряне и зареждане

1. Дръжте пръста извън спусъка и насочете играчката в безопасна посока.
2. Освободете заключването по начина, показан в оригиналната инструкция.
3. Отворете внимателно подвижната част на играчката.
4. Поставете подготвените гилзи в предназначенията за тях места.
5. Пазете пръстите от шарнира и затварящите се части.
6. Затворете плавно до правилно заключване. Не използвайте сила.

Важно: предоставените снимки показват отварянето и гилзите, но не обясняват изцяло задействането на механизма. Следвайте оригиналната схема за подготовка за изстрел. Не пробвайте на случаен принцип бутони и подвижни части.

4. Игра по мишена

1. Проверете дали зоната е свободна.
2. Хванете играчката стабилно с две ръце.
3. Насочете я само към подготвената неодушевена мишена.
4. Поставете пръста върху спусъка едва когато сте готови за опита.
5. Натиснете спусъка според указанията на производителя.
6. След опита отдалечете пръста от спусъка.

Не приемайте, че играчката е празна само защото не е излетяла стреличка.

5. Изваждане и събиране на гилзите

- Отваряйте играчката в безопасна посока, далеч от лица.
- При отваряне гилзите могат да бъдат изхвърлени от механизма. Не доближавайте очи до отвора.
- Събирайте гилзите и стреличките само след като всички участници са спрели играта.
- Проверявайте принадлежностите преди повторно зареждане.

6. Използване на гривната

Поставете част от стреличките и гилзите в държачите. Закрепете гривната удобно, без да стяга китката. При дискомфорт я свалете. Не я използвайте за окачване или дърпане на предмети.

7. Ако играчката не работи нормално

Спрете играта и потърсете възрастен. Не натискайте многократно спусъка и не насилвайте затварянето. Не поставяйте пръсти, пръчки или инструменти в цевите.

Отстранявайте блокиране само по начина, указан от производителя. Ако проблемът остава, прекратете употребата.

8. След края на играта

- Възрастен проверява дали в играчката няма останали стрелички и гилзи.
- Приберете всички принадлежности.
- Почистете корпуса с мека кърпа. Не потапяйте във вода.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от нагреватели и достъп на малки деца.

Знаеш ли, че...?

При игра по мишена спокойното подравняване и еднаквите условия помагат да сравняваш опитите си. Опитай две серии с еднакъв брой стрелички и виж в коя си постигнал по-добър резултат!

Мисия „Подреден комплект“: след игра преброй събраните стрелички и гилзи и ги прибери с помощта на възрастен.