

Инструкция за употреба Детски бластер с лента за зареждане и 40 меки стрелички

Инструкция за употреба

Детски бластер с лента за зареждане и 40 меки стрелички

Спазвайте възрастта върху опаковката. Използвайте под надзора на възрастен.

1. Подготовка

1. Възрастен отстранява опаковъчните пликосе и закрепващите елементи.
2. Проверете бластера, двуногата, лентата и стреличките за повреди.
3. Прочетете оригиналната инструкция преди сглобяване и зареждане.
4. Подгответе подходяща нечуплива мишена и свободно пространство зад нея.
5. Осигурете подходящи защитни очила за участниците и хората в обсега.

2. Сглобяване и захранване

Ако отделни части се доставят незакрепени, възрастен ги монтира според приложената схема. Не насилвайте сглобките.

Начинът на захранване не е установен от снимките. Ако моделът използва батерии, поставете само типа и броя, посочени върху отделението или в оригиналната инструкция. Не избирайте батерии или зарядно по предположение.

3. Поставяне на двуногата

- Разгънете опорите внимателно според схемата.
- Поставете играчката върху равна, стабилна повърхност.
- Пазете пръстите от подвижните съединения.

- Не натискайте корпуса надолу и не се подпирайте върху играчката.

4. Подготовка на стреличките

1. Изберете неповредени стрелички, предназначени за модела.
2. Поставете ги в местата на лентата с ориентацията, показана от производителя.
3. Не огъвайте мекото тяло и не притискайте върховете.
4. Не поставяйте повече стрелички, отколкото позволяват местата в лентата.

40 броя е количеството в комплекта, а не потвърден капацитет за едновременно зареждане.

5. Поставяне на лентата

- Дръжте пръста извън спусъка.
- Поставете лентата в механизма според оригиналната схема.
- Проверете дали е правилно ориентирана и не е усукана.
- Оставете свободно пространство за висящите части.
- Не дърпайте и не избутвайте лентата насила.

Снимките не показват точната процедура за фиксиране и задействане. Ако тя не е ясна, прекратете подготовката до проверка на оригиналните указания.

6. Игра по мишена

1. Уверете се, че зоната е свободна от хора и животни.
2. Дръжте играчката стабилно и насочена само към мишената.
3. Подгответе механизма за работа според инструкцията на производителя.
4. Натиснете спусъка, когато сте готови за опита.
5. След приключване отдалечете пръста от спусъка.
6. Събирайте стреличките само когато всички са спрели играта.

7. При блокиране

Спрете употребата. Ако моделът има включване и изключване, изключете го. Потърсете възрастен.

Не дърпайте лентата, не натискайте многократно спусъка и не поставяйте пръсти или инструменти в цевта. Отстранявайте блокиране само по начина, указан от производителя.

8. След игра

- Възрастен обезопасява и разтоварва играчката според оригиналната инструкция.
- Съберете и проверете стреличките.
- Почистете корпуса с мека кърпа; не потапяйте във вода.
- Приберете лентата без усукване и притискане.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от малки деца.

Знаеш ли, че...?

За да сравниш две серии, използвай една и съща мишена, позиция и брой опити. Така по-лесно ще забележиш дали спокойното прицелване ти помага!

Мисия „Преброй и прибери“: след края на играта преброй събраните стрелички и провери дали всички са неповредени.