

Инструкция за употреба и безопасност - Piano Potato Magic World 5 in 1 Discovery

Подходяща възраст: 6+ години

Добре дошли в **Magic World** – магически свят, в който пет приказни съкровища чакат да бъдат открити. Целта е детето постепенно да разкопае блока с помощта на включените инструменти, да намери скритите фигурки, да ги почисти и след това да ги използва за игра, колекция и създаване на собствени приказни истории.

В блока са скрити **5 находки: Mysterious Mermaid - мистериозна русалка, Fairy Lady - фея, Unicorn - единорог, Miracle Star - блестяща звезда и Fantasy Rainbow - приказна дъга.**

Преди да започнете

Изберете равна и стабилна работна повърхност. Покрийте я с хартия, картон, подложка или покривка, която може лесно да бъде почистена. При разкопаването се отделят прах и малки частици от блока, затова не препоръчваме заниманието директно върху килим, легло или мека мебел.

Подгответе блока, **дървеното чукче, длетото и четката**. Възрастен трябва да провери инструментите и останалите компоненти преди започване на играта.

1. Започнете разкопките

Поставете блока стабилно върху защитената повърхност. Изберете място, от което да започнете, и поставете върха на длетото върху материала.

С дървеното чукче нанасяйте **леки и контролирани удари** по длетото. Не е необходимо да се използва голяма сила. По-добре е материалът да се отстранява постепенно – така заниманието продължава по-дълго и рискът да бъде повредена скритата фигурка е по-малък.

Съвет: когато забележите различен цвят в блока, вероятно сте близо до една от магическите находки.

2. Когато се появи съкровище - забавете темпото

Щом се покаже част от фигурка, спрете силното почукване около нея.

Продължете внимателно с длетото и отстранявайте материала на малки части.

Не се опитвайте да издърпате фигурката със сила, докато все още е захваната в блока. Освободете пространството около нея постепенно.

Можете да опитате да познаете какво сте открили още преди да го извадите напълно – **русалка, фея, единорог, звезда или дъга?**

3. Използвайте четката

Когато находката започне да се вижда добре, използвайте включената **четка**, за да премахнете праха и останалите частици около нея.

Четката е особено полезна около малките детайли, където работата с длетото вече не е необходима.

След като фигурката е напълно освободена, внимателно я извадете.

4. Открийте всичките 5 магически съкровища

Приключението продължава, докато бъдат намерени:

Mysterious Mermaid - Мистериозна русалка

Fairy Lady - Фея

Unicorn - Единорог

Miracle Star - Блестяща звезда

Fantasy Rainbow - Приказна дъга

Не бързайте да разрушите целия блок наведнъж. Част от забавлението е постепенното търсене и очакването коя фигурка ще се появи следваща.

5. Почистете находките

След разкопаването отстранете остатъчния прах с четката. Ако оригиналното ръководство на производителя позволява измиване на конкретните фигурки, те могат да бъдат почистени съгласно неговите указания.

Оставете почистените фигурки да изсъхнат напълно преди последваща игра или прибиране.

6. Създайте собствен Magic World

Откриването на петте фигурки не е краят на заниманието. След разкопките детето може да ги използва за **въображаема игра, разказване на истории, създаване на приказни сцени или собствена малка колекция.**

Къде живее русалката? Каква магия притежава феята? Накъде води приказната дъга? Защо единорогът търси блестящата звезда?

Няма правилни и грешни отговори – от този момент историята е в ръцете на детето.

Важни инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ! Подходящо за деца над 6 години. Препоръчва се употреба под наблюдението на възрастен.

ВНИМАНИЕ! Не е подходящо за деца под 3 години. Съдържа малки части - опасност от задавяне.

Използвайте дървеното чукче и длетото **само по предназначение**. Не ги насочвайте към лице, очи, ръце, други хора или животни. Не размахвайте инструментите и не използвайте прекомерна сила.

По време на работа блокът трябва да бъде поставен върху стабилна повърхност. **Не дръжте блока в ръка, докато използвате чукчето и длетото.** Дръжте пръстите далеч от зоната на удара.

При разкопаването могат да се образуват **прах и малки частици**. Не издухвайте праха с уста и не го вдишвайте умишлено. Използвайте четката за отстраняването му. Работете в добре проветрено помещение.

Не поставяйте материала от блока, фигурките или инструментите в устата. **Не поглъщайте, не близвайте и не използвайте компонентите в контакт с храни и напитки.**

Ако прах попадне в очите, изплакнете внимателно с чиста вода. При продължаващо дразнене потърсете медицински съвет.

Малките фигурки трябва да се съхраняват далеч от деца под 3 години и домашни любимци.

След приключване

Съберете остатъците от блока и ги изхвърлете. Почистете работната повърхност

и инструментите и **измийте добре ръцете със сапун и вода**.

Проверете петте находки за остатъци от материала и ги приберете на сухо и безопасно място.

Съхранявайте оригиналната опаковка и ръководството за бъдещи справки.

Важно: при разминаване между тази допълнителна инструкция и оригиналните указания или предупреждения на производителя, **винаги следвайте информацията върху оригиналната опаковка и ръководството на Piano Potato**.