

Инструкции за безопасност Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 120 см

Инструкции за безопасност

Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 120 см

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор. Манежът не заменя наблюдението от възрастен.

Разгъване и състояние на продукта

- Разгъването, сгъването и пренасянето се извършват само от възрастен.
- Дръжте детето на разстояние при работа с конструкцията. Съществува риск от прищипване при шарнирите и сгъваемите съединения.
- Използвайте само напълно разгънат манеж с правилно задействани фиксиращи механизми.
- Преди всяка употреба проверявайте рамката, опорите, съединенията, мрежата, шевове и халките.
- Не използвайте при разкъсана мрежа, разхлабено съединение, деформирана рамка, липсваща част или неизправно заключване.
- Не извършвайте самоделни ремонти и не заменяйте части с неподходящи компоненти.

Предпазване от падане и катерене

- Спазвайте възрастта, допустимото натоварване и броя деца, определени от производителя.
- Преустановете използването, когато детето може да се катери и да излиза от манежа.
- Не поставяйте вътре големи играчки, кутии или други предмети, които могат

да служат като стъпало.

- Не позволявайте катерене, люлеене или сядане върху горния кант.
- Не местете, не повдигайте и не сгъвайте манежа с дете вътре.

Безопасно разположение

- Поставете върху равна, стабилна и суха повърхност.
- Не поставяйте върху маса, легло, диван, платформа или друга повдигната повърхност.
- Дръжте далеч от стълби, прозорци, отоплителни уреди, открит огън и горещи предмети.
- Не разполагайте до мебели, от които могат да паднат предмети или които детето може да използва за излизане.
- Дръжте кабели, въжета и шнурове за щори и завеси извън обсега на детето.

Предпазване от задушаване и заплитане

- Не оставяйте в манежа опаковки, найлонови торби, чантата за пренасяне или дребни предмети.
- Не прикрепяйте играчки, биберони или други принадлежности с връв, панделка, верижка или ластик.
- Не покривайте манежа с плат, мрежа или одеяло.
- Не добавяйте произволни матраци, дебели подложки, възглавници или уплътнения, които могат да образуват опасни пролуки или да намалят ефективната височина на страните.

Безопасност на халките

- Монтирайте само по оригиналната инструкция и проверявайте закрепването преди употреба.
- Използвайте под непосредствен надзор и само когато са подходящи за детето според указанията на производителя.
- Не използвайте за повдигане на детето, висене, люлеене или пренасяне на манежа.

- Отстранете повредени или разхлабени халки. Не добавяйте удължители и самоделни крепежи.

Безопасност на топките

- Проверявайте за пукнатини, разкъсвания и отделящи се части.
- Отстранявайте повредени топки веднага.
- Не допускайте поставяне в устата, хапане или откъсване на части.
- Съобразявайте употребата с възрастовата маркировка на принадлежностите.
- Събирайте разпилените извън манежа топки, за да избегнете подхлъзване.

Употреба за сън

Не използвайте този манеж като легло, освен ако производителят изрично е потвърдил, че конкретният модел е предназначен и за сън. При липса на такова потвърждение използвайте само за игра под надзор. Ако детето заспи, преместете го в подходящо място за сън.

Съхранение

Съхранявайте сгънатия манеж така, че да не може да падне върху дете или да бъде разгънат от него. Дръжте чантата и опаковките извън детския обсег. Прибирайте продукта само след пълно изсъхване.

Запазете оригиналната инструкция и етикетите. При съмнение относно сглобяването, ограниченията или състоянието на продукта прекратете употребата и се свържете с доставчика.