

Инструкции за безопасност Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 180 × 63 см

Инструкции за безопасност

Сгъваем детски манеж „Крокодилче“ 120 × 180 × 63 см

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор. Манежът не заменя наблюдението от възрастен.

Конструкция и проверка

- Разгъването, сгъването и пренасянето се извършват само от възрастен.
- Дръжте детето на разстояние при работа с рамката. Съществува риск от прищипване при шарнирите и сгъваемите съединения.
- Използвайте само напълно разгънат манеж с правилно задействани фиксиращи механизми.
- Преди всяка употреба проверявайте рамката, опорите, съединенията, мрежата, шевове и халките.
- Не използвайте при разкъсана мрежа, деформирана рамка, разхлабено съединение, липсваща част или неизправно заключване.
- Не правете самоделни ремонти и не използвайте неодобрени резервни части.

Предпазване от падане

- Спазвайте възрастта, максималното натоварване и броя деца, определени от производителя. По-големият размер не означава автоматично разрешение за едновременна употреба от повече деца.
- Преустановете използването, когато детето може да се катери и да излиза от манежа.
- Не допускайте катерене по мрежата, люлеене на рамката или седане върху

горния кант.

- Не поставяйте вътре големи играчки, кутии или други предмети, които могат да послужат като стъпало.
- Не повдигайте, не премествайте и не сгъвайте манежа с дете вътре.

Безопасно разположение

- Поставяйте върху равна, стабилна и суха повърхност.
- Не поставяйте върху маса, диван, легло, платформа или друга повдигната повърхност.
- Дръжте далеч от стълби, прозорци, открит огън, отоплителни уреди и горещи предмети.
- Не разполагайте до мебели, които могат да послужат за катерене или от които могат да паднат предмети.
- Дръжте кабели, въжета и шнурове за щори и завеси извън обсега на детето.

Предпазване от задушаване и заплитане

- Не оставяйте в манежа опаковки, найлонови торби, чантата за пренасяне или дребни предмети.
- Не закрепвайте играчки, биберони или принадлежности с връв, панделка, верижка или ластик.
- Не покривайте манежа с плат, мрежа или одеяло.
- Не добавяйте произволни матраци, дебели подложки, възглавници или уплътнения, които могат да образуват опасни пролуки или да намалят ефективната височина на страните.

Безопасност на халките

- Монтирайте само по оригиналната инструкция и проверявайте закрепването преди употреба.
- Използвайте под непосредствен надзор и съобразно ограниченията на производителя.
- Не използвайте за повдигане на детето, висене, люлеене или пренасяне на

манежа.

- Отстранете повредени или разхлабени халки. Не добавяйте самоделни удължители и крепежи.

Безопасност на топките

- Проверявайте за пукнатини, разкъсвания и отделящи се части.
- Отстранявайте повредените топки незабавно.
- Не допускайте хапане, откъсване на части или поставяне в устата.
- Съобразявайте употребата с възрастовата маркировка на принадлежностите.
- Събирайте разпилените извън манежа топки, за да избегнете подхлъзване.

Употреба за сън

Не използвайте като легло, освен ако производителят изрично е потвърдил, че конкретният модел е предназначен и за сън. При липса на такова потвърждение използвайте само за игра под надзор. Ако детето заспи, преместете го в подходящо място за сън.

Съхранение

Прибирайте продукта само след пълно изсъхване. Съхранявайте сгънатата конструкция така, че да не може да падне върху дете или да бъде разгъната от него. Дръжте чантата и опаковките извън детския обсег.

Запазете оригиналната инструкция и етикетите. При съмнение относно механизмите, ограниченията или състоянието