

Инструкции за безопасност Сгъваем детски манеж „Мече астронавт“ 120 × 180 см

Сгъваем детски манеж „Мече астронавт“ 120 × 180 см

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор. Манежът не заменя наблюдението от възрастен.

Конструкция и механизми

- Разгъването, сгъването и пренасянето се извършват само от възрастен.
- Дръжте детето на разстояние при работа с рамката. Съществува риск от прищипване при сгъваемите съединения.
- Използвайте само напълно разгънат и правилно фиксиран манеж.
- Проверявайте рамката, опорите, съединенията, мрежата, шевове и принадлежностите преди всяка употреба.
- Не използвайте при разкъсана мрежа, липсваща част, деформация, разхлабено съединение или неизправно заключване.
- Не правете самоделни ремонти и не използвайте неодобри резервни части.

Предпазване от падане

- Спазвайте възрастта, максималното натоварване и броя деца, посочени от производителя.
- Размерът на манежа не означава автоматично разрешение за употреба от повече деца едновременно.
- Преустановете използването, когато детето може да се катери и да излиза от манежа.
- Не допускайте катерене по мрежата, люлеене на конструкцията или сядане върху горния кант.

- Не поставяйте големи играчки, кутии или други предмети, които могат да послужат като стъпало.
- Не повдигайте, не местете и не сгъвайте манежа с дете вътре.

Безопасно разположение

- Поставяйте върху равна, стабилна и суха повърхност.
- Не поставяйте върху легло, диван, маса или друга повдигната повърхност.
- Дръжте далеч от стълби, прозорци, открит огън, отоплителни уреди и горещи предмети.
- Не разполагайте до мебели, които могат да послужат за катерене или от които могат да паднат предмети.
- Дръжте кабели, въжета и шнурове за щори и завеси извън обсега на детето.

Предпазване от задушаване и заплитане

- Не оставяйте вътре опаковки, найлонови торби, чантата за пренасяне или дребни предмети.
- Не прикрепяйте играчки или биберони с връв, панделка, верижка или ластик.
- Не покривайте манежа с плат, мрежа или одеяло.
- Не добавяйте произволни матраци, дебели подложки, възглавници или уплътнения, които могат да образуват опасни пролуки или да намалят ефективната височина на страните.

Безопасност на халките

- Монтирайте само по оригиналната инструкция и проверявайте закрепването преди употреба.
- Използвайте под непосредствен надзор и съобразно ограниченията на производителя.
- Не използвайте за повдигане на детето, висене, люлеене или пренасяне на манежа.
- Не използвайте за принудително изправяне.
- Отстранете повредени или разхлабени халки. Не добавяйте самоделни

удължители и крепежи.

Безопасност на топките

- Проверявайте за пукнатини, разкъсвания и отделящи се части.
- Отстранявайте повредените топки незабавно.
- Не допускайте хапане, откъсване на части или поставяне в устата.
- Съобразявайте употребата с възрастовата маркировка на принадлежностите.
- Събирайте разпилените извън манежа топки, за да избегнете подхлъзване.

Употреба за сън

Не използвайте като легло, освен ако производителят изрично е потвърдил, че конкретният модел е предназначен и за сън. При липса на такова потвърждение използвайте само за игра под надзор. Ако детето заспи, преместете го в подходящо място за сън.

Съхранение

Прибирайте само напълно сух продукт. Съхранявайте сгънатата конструкция така, че да не може да падне върху дете или да бъде разгъната от него. Дръжте чантата и опаковките извън детския обсег.

Запазете оригиналната инструкция и етикетите. При съмнение относно механизмите, ограниченията или състоянието на продукта прекратете употребата и се свържете с доставчика.