

Инструкции за употреба Сгъваем детски манеж „Мече астронавт“ 120 × 120 см

Поставяйте и изваждайте детето с помощта на възрастен. Наблюдавайте го постоянно и спазвайте възрастта, натоварването и броя деца, определени от производителя.

Не допускайте катерене по мрежата, висене на халките или седане върху горния кант. Не премествайте манежа с дете вътре.

6. Сгъване

1. Извадете детето и всички свободни предмети.
2. Свалете принадлежностите, ако оригиналната инструкция го изисква.
3. Дръжте детето на безопасно разстояние.
4. Освободете фиксиращите механизми според оригиналните указания.
5. Съберете конструкцията, без да дърпате мрежата или да притискате пръстите си между съединенията.
6. При блокиране спрете. Не използвайте прекомерна сила.

Не сгъвайте мокър или влажен манеж.

7. Почистване и съхранение

Следвайте етикета за поддръжка. При липса на други указания почиствайте повърхностните замърсявания с мека, леко влажна кърпа и мек почистващ препарат. Отстранете остатъците от препарата и оставете да изсъхне.

Не използвайте белина, разтворители или абразиви. Не потапяйте рамката във вода. Не сваляйте и не перете машинно текстилните части, освен ако това е изрично разрешено.

Съхранявайте сухия продукт извън обсега на деца, на място, където не може да падне или да бъде разгънат от тях.

Генерирано от *Sonne.bg*