

Инструкция за безопасност Magic Magnetic Motor Orbit — магнитно пътно трасе с 28 части

Инструкция за безопасност — за родители и възрастни

Продукт: Magic Magnetic Motor Orbit — магнитно пътно трасе с 28 части

Възрастова маркировка от предоставените изображения: 3+ години

ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под 3 години. Съдържа малки части. Опасност от поглъщане или вдишване. Използвайте под наблюдението на възрастен.

Проверка преди игра

1. Разопакувайте комплекта вместо детето. Отстранете пликовете, връзките и останалите опаковъчни материали и ги приберете извън обсега на деца.
2. Огледайте пътните елементи, количките и аксесоарите. Не използвайте напукани или счупени части, части с остри ръбове, отворен корпус или открит магнит.
3. Проверете дали частите са комплектни. Изображението на съдържанието показва **10 пътни плочки, 8 оградни елемента, 2 дървета, 2 фигурки, 2 колички с мотор, светофар, знак „Стоп“ и 2 триъгълни знака** — общо **28 части**.

Магнитни елементи

Не допускайте детето да разглобява плочките или да играе с отделени магнити. Проверявайте състоянието на магнитните части редовно. Ако магнит липсва или се е освободил, **спрете употребата веднага** и намерете отделените елементи.

При съмнение, че дете е погълнало или вдишало магнит, потърсете

незабавно спешна медицинска помощ. Не изчаквайте симптоми. Няколко погълнати магнита или магнит и метален предмет могат да се привлекат през стените на червата и да причинят тежки увреждания. ec.europa.eu

Колички с мотор и хранване

На изображението количките са обозначени като „**Motor car**“, но не е посочен видът на хранването. **Преди първата употреба проверете маркировката върху реалните колички и оригиналните указания на производителя.** Използвайте единствено посочения там начин на задвижване и, ако са нужни батерии, само указания вид и размер.

Ако количките имат батерийно отделение, възрастен трябва да поставя или сменя батериите и да проверява дали отделението е надеждно затворено преди игра. Не предоставяйте на детето количка с отворен или повреден капак. Дръжте новите и използваните батерии извън неговия обсег. Достъпните батерии в играчки представляват риск от поглъщане и увреждане. ec.europa.eu

При съмнение за погълната батерия потърсете незабавно спешна медицинска помощ, дори детето да няма оплаквания. В България може да се обадите на **112**. cuh.nhs.uk

Безопасна игра и поддръжка

- Използвайте комплекта върху равна, стабилна повърхност, далеч от стълби и проходи.
- Не позволявайте на детето да поставя плочки, фигурки, знаци или части от количките в устата, носа или ушите.
- Не огъвайте и не разделяйте насила магнитните елементи. Следете пръстите на детето при съединяване на частите.
- Пазете комплекта от вода, силна топлина и открит пламък. Почиствайте с леко влажна кърпа и подсушавайте напълно; не потапяйте количките или магнитните плочки във вода.
- След игра съберете частите и ги съхранявайте далеч от деца под 3 години. Прекратете употребата, ако откриете липсващ магнит, повредена количка или отварящо се батерийно отделение.

Запазете оригиналната опаковка и фабричните указания. При разлика между тях и тази инструкция следвайте конкретните указания за партидата и

проверете несъответствието преди предоставяне на продукта за игра.

Генерирано от Sonne.bg