

Инструкция за безопасност Магнитен състезателен конструктор с 3D писта и 4 колички, 75 части

Инструкция за безопасност

Магнитен състезателен конструктор с 3D писта и 4 колички, 75 части

Прочетете преди употреба и запазете за бъдеща справка.

Подходяща възраст и надзор

- **Внимание! Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне.**
- Предназначен е за деца на **3 и повече години**, съгласно маркировката върху опаковката.
- Използвайте под наблюдението на възрастен. При по-малки деца възрастният трябва да помогне със сглобяването и да провери устойчивостта на конструкцията.
- Дръжте частите и сглобеното трасе извън обсега на деца под 3 години.

Безопасност при магнитните елементи

- Проверявайте панелите преди всяка игра за пукнатини, разцепване, разхлабване или открити магнити.
- **Не използвайте повреден елемент или част, от която се е освободил магнит.** Прекратете играта, приберете повредената част и всички отделени елементи и се свържете с търговеца.
- Не разглобявайте корпусите и не се опитвайте да изваждате магнитите.
- Не поставяйте части или магнити в устата, носа или ушите. Не разделяйте

елементи със зъби.

- **При съмнение за погълнат магнит или част, съдържаща магнит, потърсете незабавно медицинска помощ. Не чакайте появата на симптоми.** Поглъщането на повече от един магнит може да причини тежки вътрешни увреждания.

Безопасно сглобяване и игра

- Сглобявайте върху равна, стабилна повърхност, далеч от стълби и ръбове.
- Проверявайте мостовете, рамките и опорите преди поставяне на количките. Не изграждайте нестабилни конструкции.
- Не стъпвайте, не сядайте и не се облягайте върху трасето. То не е предназначено да носи тежестта на дете.
- Не хвърляйте частите и количките. Не ги удряйте и не използвайте сила при сглобяване.
- Пазете пръстите при съединяване на магнитните панели.
- Не повдигайте цялото сглобено трасе, като го държите за отделен панел или мост. Разглобете го преди преместване.
- Не използвайте играчката във вода или близо до открит пламък и силни източници на топлина.

Опаковка

Опаковката не е играчка. Отстранете торбичките, връзките и останалите опаковъчни материали преди предоставяне на комплекта на детето. Запазете информацията за продукта и предупрежденията.

Почистване и съхранение

- Почиствайте с мека, леко влажна кърпа и подсушавайте.
- Не потапяйте частите във вода и не ги поставяйте в съдомиялна машина.
- Не използвайте абразиви, разтворители или силни почистващи препарати.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от пряко слънце и нагревателни уреди.
- След игра проверявайте за липсващи или повредени части.

