

Инструкция за използване Детски гараж със строителен кран, рампи и машинки, 152 части

Инструкция за използване

Детски гараж със строителен кран, рампи и машинки, 152 части

Прочетете преди първата употреба и запазете за справка. Спазвайте възрастовата маркировка и оригиналната схема на производителя.

1. Подготовка

1. Възрастен трябва да отстрани опаковката, транспортните закрепвания и пликовете.
2. Разпределете частите върху равна повърхност. Отделете основите, опорите, площадките, рампите, частите на крана и аксесоарите.
3. Проверете за счупени елементи, остри ръбове и повредени свързващи места.
4. Изберете твърдо, равно и стабилно място за игра. За показаната конструкция предвидете приблизително **77 x 32 см площ**, както и свободно пространство около нея.

2. Сглобяване

Следвайте **оригиналната схема за този комплект**. Снимките служат за ориентация към крайния вид и не показват всички монтажни връзки.

- Започнете с основите и долните опорни елементи според схемата.
- Изграждайте площадките и кулите в указаната последователност.
- Свързвайте пътните участъци и рампите само на предназначените места.
- Монтирайте крана и подемния му елемент според оригиналните указания.

- Поставете знаците и останалите аксесоари след стабилизиране на конструкцията.

Не насилвайте частите. Ако връзката не се получава, проверете дали е избран правилният елемент и дали е ориентиран правилно. Не използвайте лепило и не променяйте свързващите места.

Преди игра възрастен трябва да провери дали всички опори са закрепени, площадките стоят стабилно и рамките са свързани без разместване.

3. Движение на машинките

1. Избери машинка от комплекта.
2. Постави я върху подходящ пътен участък, с колелата върху трасето.
3. Придвижи я внимателно или я пусни по спускащата се рампа.
4. Изчакай машинката да достигне края на участъка, преди да пуснеш следващата.
5. Ако заседне, спри играта и помоли възрастен да провери трасето.

Не натискай машинките през тесни места и не ги блъскай в опорите на гаража.

4. Използване на пусковия механизъм

- Постави предназначенията машинка в пусковия участък според оригиналната схема.
- Освободи пространството пред изхода.
- Задействай механизма чрез предвидения за това бутон или лост.
- Дръж пръстите си извън пътя на машинката и движещите се части.

Не насочвай изхода към лице, човек или животно. Не поставяй други предмети в механизма. При блокиране не натискай по-силно — потърси помощ от възрастен.

5. Игра с крана

Използвай само движенията и органите за управление, предвидени от производителя.

- Движи подемния елемент бавно и внимателно.

- Използвай само предназначените за него товари и аксесоари.
- Не дърпай въжето, куката или стрелата.
- Не повдигай гаража или други предмети с крана.
- При заплитане или съпротивление спри и помоли възрастен за помощ.

6. Мисии за малкия строител

„Доставката пристигна“: придвижи машинка от началото на трасето до избрана площадка.

„Подреди гаража“: избери места за престой и върни всяка машинка на нейното място.

„Свободен път“: провери маршрута, отстрани препятствията и пусни машинките една по една.

„Работим заедно“: разпределете ролите — един организира движението, друг се грижи за задачите около крана.

7. Знаеш ли, че...?

- **Рампата е наклонена повърхност.** При спускане гравитацията помага на машинката да се движи надолу.
- **Истинските кранове имат ограничения за товара.** Затова и с играчката използваме само предназначените за нея елементи.
- **Строителната площадка има нужда от организация.** Свободните пътища и редуването на машините помагат работата да върви спокойно.

8. След игра

- Събери машинките и дребните аксесоари.
- Провери дали някоя част не се е разхлабила.
- Почисти с мека, леко влажна кърпа и подсуши.
- Не потапяй механизмите във вода.
- При разглобяване следвай указанията на производителя и отделяй частите внимателно.

- Съхранявай комплекта на сухо място, недостъпно за малки деца.

Генерирано от *Sonne.bg*