

Инструкция за използване Радиоуправляем трактор с преден товарач и кофа

Инструкция за използване

Радиоуправляем трактор с преден товарач и кофа

1. Подготовка преди игра

1. Възрастен трябва да отстрани опаковката и транспортните връзки.
2. Проверете трактора, кофата, рамената на товарача и дистанционното за видими повреди.
3. Изберете суха, чиста и равна повърхност.
4. Осигурете свободно пространство за движение, включително пред и около кофата.

2. Подготовка на захранването

Батериите се поставят и обслужват само от възрастен.

- Използвайте вида и броя батерии, посочени върху продукта и в оригиналното ръководство.
- Спазвайте обозначенията „+“ и „-“.
- Ако има свързващ кабел, не дърпайте проводниците и не ги притискайте при затваряне.
- Затворете и закрепете отделенията преди игра.

Ако моделът е с акумулаторна батерия:

1. Изключете трактора.
2. Свържете батерията към предвиденото зарядно оборудване според оригиналното ръководство.

3. Зареждайте под наблюдение на суха, твърда повърхност.
4. Спазвайте указаното време за зареждане и значението на индикаторите.
5. След приключване изключете зарядното от захранването.

3. Включване и първи команди

1. Поставете трактора на пода, далеч от ръбове и препятствия.
2. Включете модела и дистанционното в последователността, посочена от производителя.
3. При необходимост изпълнете процедурата за вдвояване.
4. Изпробвайте командите една по една с кратки натискания.
5. Упражнете основните движения и спирането.
6. Използвайте допълнителните бутони според обозначенията и оригиналното ръководство.

4. Използване на товарача и кофата

- Изпробвайте командите за предния механизъм без товар.
- Уверете се, че около кофата и рамената няма пръсти или предмети.
- Използвайте само движенията и диапазона, предвидени от производителя.
- Не притискайте кофата към пода и не опитвайте да повдигате трактора чрез нея.
- Не движете насила рамената или кофата.
- Не използвайте за тежки товари, камъни или копаене в твърда почва.

При блокиране освободете командата, изключете модела и потърсете помощ от възрастен.

5. Сваляне на кофата

Сваляйте кофата само ако това е предвидено в оригиналното ръководство. Процедурата се извършва от възрастен при изключен модел.

Не използвайте сила и не поставяйте неподходящи приставки.

6. След приключване

1. Изключете трактора и дистанционното.
2. Почистете с мека суха кърпа или четка.
3. Проверете дали около колелата и товарача няма натрупани замърсявания.
4. Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина.
5. При продължително неизползване възрастен трябва да извади батериите според указанията на производителя.

Ако тракторът не реагира

Възрастен трябва да провери:

- заряда и състоянието на батериите;
- правилното им поставяне;
- свързването на захранването;
- включването и процедурата за сдвояване;
- наличието на препятствие около колелата или товарача.

Не разглобявайте корпуса и електрониката.

Мисии за малкия водач

„До работната площадка“

Избери начална и крайна точка и премини между тях.

„Спри точно тук“

Постави картонена маркировка и спри кофата пред нея.

„Обратно в гаража“

Завърши маршрута и паркирай на определеното място.

Знаеш ли, че... предният товарач позволява на истинския трактор да изпълнява различни задачи. Кофата се използва за работа с насипни материали, а други приставки са предназначени за различни товари.

